



AUTO TRADING POLSKA

INSTRUKCJA NAPRAW

Dotyczy: OPIS SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU GAZELA Z
SILNIKIEM GAZ 5602 (STEYR)

SPIS TREŚCI

- Tłumaczenie opisu schematu instalacji elektrycznej

Uwaga:

Opis przeznaczony jest do schematu elektrycznego samochodów Gazela z silnikiem GAZ 5602. Schemat elektryczny jest zapisany jako plik programu Microsoft Excel. Pierwsza zakładka zawiera schemat instalacji elektrycznej silnika, druga zakładka zawiera schemat instalacji elektrycznej samochodu, trzecia zakładka zawiera opis w języku rosyjskim.

Przy diagnostyce układu elektrycznego silnika należy posługiwać się Programem Diagnostycznym (WINSERV) i instrukcją **IN 01 Diagnostyka układu elektronicznego silnika GAZ 5602**

Opis schematu elektrycznego samochodu Gazela z silnikiem GAZ

IN 04 OPIS SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU GAZELA Z SILNIKIEM GAZ 5602 (STEYR)	Oznaczenie	Opis elementu
	A9	moduł elektroniczny (pompa)zbiornika
	B1	czujnik wskaźnika ciśnienia oleju
	B2	czujnik sygnalizatora awaryjnego ciśnienia oleju
	B5	czujnik poziomu płynu hamulcowego
	B7	czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodzącego
	B9	czujnik sygnalizatora awaryjnego poziomu płynu chłodzącego
	B12	czujnik wskaźnika poziomu paliwa
	B46	czujnik prędkościomierza
	B65	czujnik sygnalizatora awaryjnego ciśnienia oleju w układzie wspomagania przekładni kierowniczej.
	D7	blok sterowania ABS (dotyczy samochodów wyposażonych w układ ABS)
	D21	Panel sterowania ogrzewania i nawiewu
	D27	regulator natężenia oświetlenia zestawu wskaźników
	E1	reflektor lewy
	E2	reflektor prawy
	E3	lampa przeciwmgłowa przednia lewa (dotyczy samochodów wyposażonych w reflektory przeciwmgłowe)
	E4	lampa przeciwmgłowa przednia prawa (dotyczy samochodów wyposażonych w reflektory przeciwmgłowe)
	E9	kierunkowskaz przedni lewy
	E10	kierunkowskaz przedni prawy
	E16	lampa oświetlenia wnętrza kabiny
	E17	lampa oświetlenia wnętrza przedziału ładunkowego
	E18,E19	lampy oświetlenia kabiny
	E20,E21	lampa oświetlenia kabiny pasażerów
	E27	tylna lampa zespólna lewa
	E28	tylna lampa zespólna prawa
	E30,E64	oświetlenie tablicy rejestracyjnej
	E31	lampa przeciwmgłowa tylna
	E35	lampa oświetlenia komory silnika
	E59	zapalniczka
	E60,E61	lampa oświetlenia przedziału pasażerskiego lewa (dotyczy tylko autobusów)
	E65	lampa oświetlenia progu (dotyczy tylko autobusów)
	E68	lampa oświetlenia drugiego rzędu foteli
	E71	lampa oświetlenia schowka
	F41	blok bezpieczników
	F42	blok bezpieczników górny
	F43	blok bezpieczników dół
	G1	alternator
	G2	akumulator
	H1H2	sygnał dźwiękowy
	H6	sygnał dźwiękowy dla kierowcy
	H62	żarówka światła pozycyjnego prawa przednia
	H63	żarówka światła pozycyjnego lewa przednia
	H70	żarówka światła przeciwmgłowego tylnego prawego
	H71	żarówka światła przeciwmgłowego tylnego lewego
	H72	żarówka światła cofania prawa

IN 04 OPIS SCHEMATU ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU GAZELA Z SILNIKIEM GAZ 5602 (STEYR)	H73	żarówka światła cofania lewa
	H74	żarówka światła STOP prawa
	H75	żarówka światła STOP lewa
	H76	żarówka światła pozycyjnego prawa tylna
	H77	żarówka światła pozycyjnego lewa tylna
	H78	żarówka kierunkowskazu prawa tylna
	H79	żarówka kierunkowskazu lewa tylna
	H98	żarówka świateł mijania prawa
	H99	żarówka świateł mijania lewa
	H100	żarówka świateł drogowych prawa
	H101	żarówka świateł drogowych lewa
	H102	żarówka kierunkowskazu przedniego prawa
	H103	żarówka kierunkowskazu przedniego lewa
	K1	przełącznik rozrusznika
	K3	przełącznik sterowania wycieraczek
	K7	przełącznik sygnałów dźwiękowych
	K12	przerwywacz kierunkowskazów
	K13	przerwywacz sygnalizatora hamulca ręcznego
	K16	wyłącznik prądowy akumulatora
	K20	przełącznik świateł przeciwmgławych
	K40	przełącznik reflektorów przednich
	M1	rozrusznik
	M2	silnik elektryczny wentylatora nagrzewnicy
	M4	silnik elektryczny wycieraczek
	M5	Pompka elektryczna spryskiwacza szyby
	M6	elektryczna pompa paliwa
	M8	pompa dodatkowej nagrzewnicy
	M20	silnik wentylatora dodatkowej nagrzewnicy
	M38	silnik reflektora prawy
	M39	silnik reflektora lewy
	M43	zawór elektromagnetyczny nagrzewnicy
	P2	zestaw wskaźników.
	R12	rezystor silnika dmuchawy
	S1	stacyjka
	S3	wyłącznik oświetlenia drugiego rzędu siedzeń
	S5	wyłącznik świateł awaryjnych
	S6	przełącznik silnika i pompy wentylatora nagrzewnicy
	S8	przełącznik oświetlenia
	S9	przełącznik
	S12	przełącznik silnika wycieraczek
	S13	wyłącznik guzikowy akumulatora
	S29	wyłącznik światła cofania
	S30	wyłącznik sygnalizacji hamowania
	S31	wyłącznik sygnalizacji blokady osi napędowej
	S36	przycisk sygnału kierowcy
	S52	wyłączenie sygnału hamulca ręcznego
	S54	przycisk sprawdzenia kontrolki zestawu wskaźników
	S60	wyłącznik oświetlenia schowka
	S73	przełącznik silnika wentylatora dodatkowej nagrzewnicy
	S116	przełącznik regulacji reflektorów
	U2	radio
	X1	wtyczka

Oznaczenia kolorów przewodów		
Б	белый	biały
Г	голубой	niebieski
Ж	жёлтый	żółty
З	зелёный	zielony
К	красный	czerwony
Кч	коричневый	brązowy
О	оранжевый	pomarańczowy
Р	розовый	różowy
С	серый	szary
Ч	чёрный	czarny
Ф	фиолетовый	fioletowy
БС	бело серый	biało szary
БЧ	бело чёрный	biało czarny
ЖС	жёлто серый	żółto szary
ЗБ	зелено белый	zielono biały
КС	красно серый	czerwono szary
СГ	серо голубой	szaro niebieski
СК	серо красный	szaro czerwony
РЗ	розово зелёный	różowo zielony