

AMOCHÓD DOSTAWCZY
Zuk

FABRYKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
im. BOLESŁAWA BIERUTA
ul. Melgiewska 7/9, 20-952 Lublin



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH


WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO „WEMA”
WARSZAWA 1988

Zuk

DRAŻKI KIEROWNICZE

1987-05

30.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-3003026	Konek drążka środkowego	2
2	20-3003017	Oprawniczek sprężyny	2
3	702-3003017	Łącznik przegubu	5
4	20-3003022-1	Konek drążka kierowniczego	10
5	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2x40	2
6	PN-76/M-86002	Łącznik StM6x1-Fe/Zn5c	8
7	20-3003032-1	Łącznik kulowy	8
8	A03-3003013	Drążek kierowniczy środkowy	1
9	20-3003036	Obręczka gumowa sworznia	5
10	M-3333	Ouszczelki	5
11	17-3003055	Nakrętka	8
12	A03-3003127	Końcówka drążka pośredniego	1
13	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2x28	8
14	702-3003086	Łącznik	4
15	702-3003084	Ośwignia pośrednia prawa	1
16	702-3003087	Pierścień gumowy	4
17	702-3003092	Wspornik prawy	1
18	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	4
19	PN-85/M-82242	Śruba M10x35-P-5,8-8-Fe/Zn5c	4
20	702-3003088	Podkładka specjalna	2
21	763-3003084	Ośwignia pośrednia lewa	1
22	763-3003092	Wspornik lewy	1
23	702-3003084	Podkładka	2
24	17-3001032	Nakrętka	2
25	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2x20	2
26	702-3003084	Ośwignia prawa kpl.	1
27	763-3003084	Ośwignia lewa kpl.	1
28	20-3003071	Pierścień osadczy	3
29	296982-1	Zaślepka d 32	3
30	20-3003049	Sprężyna przegubu	3
31	20-3003048	Miseczka zewnętrzna	3
32	20-3003066-W	Miseczka wewnętrzna	3
33	20-3003057-2W	Końcówka zewnętrzna lewa kpl.	1
34	B10-3003074	Uszczelka gumowa	3
35	A03-3003103	Drążek pośredni	1
36	20-3003056-2W	Końcówka prawa kpl.	2

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL.

1987-05

29.04



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2900002	Zawieszenie przednie kpl.	1
2	PN-76/M-86002	Smarownicza StB1/8"-Fe/Zn6c	12
3	20-2904080	Tulejka wahacza	2
4	20-2904084	Tulejka wahacza	6
5	PN-76/M-86003	Smarownicza StB1/8"/45°-Fe/Zn6c	2
6	20-2904040	Tulejka dolnych wahaczy	4
7	20-2904034	Pierścień ochronny	4
8	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x70-5,8-8-Fe/Zn6c	4
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-8-Fe/Zn5c	8
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	8
11	A03-2904103	Sworzeń wspornika	4
12	PN-85/M-82241	Śruba M8x1x35-5,8-8 Fe/Zn6c	2
13	B02-2904092	Uszczelniaacz gumowy	4
14	A03-2904130	Wahacz górny kpl.	2
15	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x75-5,8-8-Fe/Zn6c	4
16	20-2902730-2	Gniazdo sprężyny	2
17	20-2904032-4	Oś dolnych wahaczy. prawa	1
18	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25 Fe/Fg	8
19	B02-2904036	Nakrętka M10x1	8
20	PN-76/M-82005	Podkładka okrągła Z10,2-Fe/Fg	16
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-8 Fe/Zn5c	8
22	B02-2904035	Śruba M10x1	4
23	A03-2902714	Sprężyna zawieszenia	2
24	501.1.07.00	Amortyzator kpl.	2
25	702-2902734	Gniazdo sprężyny prawe kpl.	1
26	PN-85/M-82241	Śruba M10x1,25x50-10,9-8 Fe/Zn5c	8
27	20-2904068-1	Sworzeń wahaczy dolnych	2
28	PN-86/M-82153	Nakrętka M18-06-8 Fe/Zn6c	2
29	20-2904072	Przekładka gumowa	4
30	20-2904062	Tuleja łącznika wahaczy	2
31	20-2904056	Łącznik wahaczy	2
32	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	2
33	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn6c	2
34	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8-Fe/Zn6c	4
35	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	8
36	20-2904076	Sworzeń wahacza górnego	2

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Zuk

ZWROTNICE KÓŁ PRZEDNICH

1987-05

30.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3001008	Zwrotnica z tulejami prawa	1
2	17-3001009	Zwrotnica z tulejami lewa	1
2	01.02.14	Tuleja zwrotnicy	4
3	292957-P2	Nakrętka M24x1,5	2
4	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-5x36	2
5	PN-76/M-86002	Smarownicza StB1/8" Fe/Zn6c	2
6	260313-P	Zaślepka	4
7	20-3001018	Sworzeń zwrotnicy kpl.	2
8	20-2900101	Komplet części naprawczych ¹⁾	1
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8-Fe/Zn6c	2
10	B02-3001026	Śruba ogranicznika zwrotnicy	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	2
12	20-3001022	Podkładka regulacyjna	8
13	20-3001025	Klin sworznia zwrotnicy	2
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	2
15	292798-P8	Nakrętka klina	2
16	PN-74/M-82159	Nakrętka koronowa M12x1,25-0,6-8-Fe/Zn5c	4
17	PN-73/M-86260	Łożysko zwrotnicy 512052	2
18	20-3001030-2	Dźwignia zwrotnicy prawa	1
18	20-3001031-2	Dźwignia zwrotnicy lewa	1
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x28	4
20	290917-P8	Śruba M12x1,25x50	4
21	17-3001006	Zwrotnica z łącznikiem prawa kpl. ²⁾	1
21	17-3001007	Zwrotnica z łącznikiem lewa kpl. ²⁾	1

¹⁾ Składa się z części poz. 2 - 4 szt.

²⁾ Nie pokazano na rysunku.

Wprowadzenie



Stopień zamienności

Zuk

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA KPL.

1987-05

34.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-3400011	Wał kierowniczy kpl.	1
2	60.808.0.000	Przekładnia kierownicza kpl.	1
3	20-3401071	Łożysko wewnętrzne GPZ-977907-A	1
4	60.240.1.000	Wałek ślimakowy	1
5	20-3401075	Łożysko zewnętrzne GPZ-877907	1
6	60.105.1.802	Podkładka regulacyjna cienka	maks 2
7	60.104.2.802	Podkładka regulacyjna gruba	maks 4
8	60.004.1.601	Pokrywa łożyska ślimaka	1
9	4212140	Śruba pokrywy	8
10	60.072.0.702	Nakrętka zabezpieczająca	1
11	60.013.1.401	Trzpień regulacyjny	1
12	60.007.1.201	Pokrywa boczna	1
13	02-3401041	Łożysko walcowe kpl.	1
14	12-3401073	Oś krążka	1
15	12-3401062-2	Krążek wałka głównego (GPZ-676701)	1
16	60.211.0.000	Wałek główny kpl.	1
17	M-3584 lub	Uszczelka pokrywy bocznej	1
17	60.106.1.702	Uszczelka pokrywy bocznej	1
18	A-24457-1	Korek stożkowy	1
19	60.100.0.802	Osłona	1
20	M-3549	Uszczelniaacz kpl.	1
21	PN-67/M-80026	Drut stalowy 1,6x350-Pb-II-Na	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	3
23	A13-3403502	Śruba	3
24	60.201.1.000	Obudowa kpl.	1
25	51-3401076	Tuleja wału głównego	1
26	20-3401022	Uszczelniaacz wału głównego	1
27	A03-3401090-3	Ramię przekładni kierowniczej	1
28	PN-82/M-820011	Podkładka odginana Z3-Fe/Fg	1
29	PN-74/M-82153	Nakrętka M22x1,5-0,6-A-Fe/Fg	1
30	PN-60/M-82131	Śruba dwustronna T12-M8x20-5,8	8
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-06-A-Fe/Zn5c	8
32	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn5c	8

UWAGA. Poz. 30-32 wycofane w 1985 r. obowiązują tylko na części zamienne. Zastąpiono je śrubą poz. 9.

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ВАЛ И КОЛЕСО РУЛЕВОЕ

Zuk

WAŁ I KOŁO KIEROWNICY

1987-05

34.03




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	41.365.1.000	Wał górny z tulejką kpl.	1
2	41.156.0.702	Sprężyna zabezpieczająca	2
3	4233105	Śruba	1
4	41.751.0.000	Wałek pośredni kpl.	1
5	17-3403022	Tuleja odległościowa	1
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	7
8	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	1
9	17-3403023	Obiekt	1
10	02-3402010-1	Koło kierownicy ¹⁾	1
10	02-3402010	Koło kierownicy ²⁾	1
11	17-8205025	Pokrywa kolumny część górna	1
12	17-8205026	Pokrywa kolumny część dolna	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn-m-9c	8
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-6-A-Fe/Zn5c	4
15	PN-76/M-82406	Śruba M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c	1
16	K03-5303024	Podkładka wspornika	1
17	17-5000063	Wspornik kolumny kierownicy	4
18	PN-79/M-82019	Podkładka A6,6-Fe/Zn9c	5
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
20	4216629	Łożysko kulkowe skośne ³⁾	2
20	CBK-157	Łożysko kulkowe skośne ³⁾	1
21	41.300.0.000	Pierścień uszczelniający	1
21	41.127.0.802	Pierścień uszczelniający ³⁾	1
22	PN-60/M-86961	Pierścień uszczelniający 28,2x3	1
23	PN-85/M-82241	Śruba M8x1x75-5,8-B-Fe/Zn5c	4
24	PN-79/M-83106	Wkręt AG4,8x32-Fe/Zn5c	4
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
26	41.076.0.301	Rura	1
27	17-3402020	Korek kierownicy	1
28	PN-86/M-82155	Nakrętka M16x1,5-5-A-Fe/Zn5c	1
29	A03-3401150	Podkładka zabezpieczająca	1
30	PN-76/M-85111	Pierścień osadczy 20Z	1
31	41.121.0.601	Podkładka oporowa	1
32	17-3403024	Tuleja strzemienia	1
33	51-3403020-1	Strzemię kolumny kierownicy	1

- 1) Na kraj.
2) Na eksport.
3) Druga wersja.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3501011	Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl.	1
1	17-3501010	Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl.	1
2	17-3501021	Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl.	1
2	17-3501020	Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl.	1
3	40-3501118	Zaślepka	4
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta ZB,2-Fe/Fg	16
5	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-8,8-B-G-Fe/Zn5c	16
6	290873-P8	Śruba M12x1,25x26	8
7	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-B-Fe/Zn5c	4
8	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki	4
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
11	17-3501090	Szczeka hamulcowa z okładziną kpl.	4
12	293910-P	Nit drążony 4x7	48
13	17-3501095	Okładzina szczęki	4
13	17-3501097	Okładzina szczęki ¹⁾	4
14	PN-74/M-82159	Nakrętka AM12x1,25-04-B-Fe/Zn5c	8
15	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x28	8
16	40-3501040-C	Cylinderek hamulcowy lewych kół przednich	2
17	17-3501211	Przewód hamulcowy koła lewego kpl.	1
17	17-3501210	Przewód hamulcowy koła prawego kpl.	1
18	17-3501102	Sprężyna ściągająca szczęki	4
19	40-3501060-C	Cylinderek hamulcowy prawych kół przednich	2
20	12-3501048-1	Odpowietrznik	2
21	4097367	Osłona	2
22	40-3501066-1	Korpus cylinderka przedniego	2
22	40-3501046-1	Korpus cylinderka tylnego	2
23	40-3501053	Tłoczek gumowy	4
24	40-3501052	Tłoczek	4
25	40-3501056-1	Sprężyna regulacyjna	4
26	40-3501054-1	Pokrywa regulacyjna	4
27	40-3501055	Sworzeń rozpierający	4


1) Tylko na części zamienne.

ZUK

TARCZE HAMULCOWE KÓŁ TYLNYCH

1987-05

35.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3502010	Tarcza hamulcowa kół tylnych prawa kpl.	1
1	17-3502011	Tarcza hamulcowa kół tylnych lewa kpl.	1
2	17-3502020	Tarcza hamulcowa kół tylnych prawa	1
2	17-3502021	Tarcza hamulcowa kół tylnych lewa	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	8
4	20-3502201-1	Śruba tarczy hamulcowej	8
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-8-Fe/Zn5c	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	4
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5,8-8-Fe/Zn5c	4
9	40-3501118	Zaślepka	4
10	17-3501105	Sprężyna dociskowa szczęki	4
11	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-8-Fe/Zn5c	4
12	17-3502119	Gniazdo rozpieracza	2
13	17-3502117	Rozpieracz szczęki	2
14	17-3502080	Szczeka hamulcowa prawa kpl.	1
14	17-3502081	Szczeka hamulcowa lewa kpl.	1
15	40-3501098	Sworzeń dźwigni	2
16	17-3502096	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego prawa	1
16	17-3502037	Dźwignia wewnętrzna hamulca postojowego lewa	1
17	17-3501090	Szczeka hamulcowa z okładziną kpl.	4
18	17-3501095	Okładzina szczęki	4
18	17-3501097	Okładzina szczęki ¹⁾	4
19	293910-P	Nit drążony 4x7	48
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	4
21	PN-74/M-82153	Nakrętka M10-04-8 Fe/Zn5c	2
22	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	2
23	40-3502040-C	Cylinderek hamulcowy kół tylnych kpl.	2
24	40-3501055	Sworzeń rozpierający	4
25	40-3502054-1	Pokrywa regulacyjna	4
26	40-3501056-1	Sprężyna regulacyjna	4
27	40-3502052-1	Tłoczek	2
28	702-3502051	Tłoczek gumowy	4
29	40-3502046-1	Korpus cylinderka	2



Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SERWO HAMULCOWE**

1987-05

35.03

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	1.66.000/B	Serwo hamulcowe (P1)	1
2	480.04.00.00	Uszczelka popychacza	1
3	480.00.00.02	Sprężyna serwa	1
4	14-06075/B	Tłoczek	1
5	480.00.00.03	Krążek elastyczny	1
6	9913661	Rygiel	1
7	483.03.00.00	Tłoczek z zaworem	1
8	9913662	Filtr powietrza	1
9	9913663	Miseczka	1
10	480.00.00.04	Osłona ciągną serwa	1
11	9913696	Pokrywa serwa	1
12	9913654	Uszczelka	1
13	9913655	Pierścień uszczelki	1
14	9913656	Pierścień zamykający	1
15	9913692	Przepona	1
16	2502179/B	Tłok serwa	1
17	480.02.00.00	Cylinder serwa	1
18	480.00.00.01	Tulejka prowadząca	1
19	4122155	Zawór zwrotny serwa	1
20	4102490	Śruba przyłączy kątowej	1
21	4071473	Uszczelka zaworu	2

UWAGA. Do poz. 1 nie wchodzi poz. 19+21.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

MECHANIZM WŁĄCZANIA HAMULCA

1987-05

35.04




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	M-7523-1	Sprężyna pedału hamulca	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	8
3	A03-3504027	Śruba M8x1x28-8,8	1
4	19-3504026	Trzpień ze stopką	1
5	M-2457	Przelotka	1
6	4081233	Nakładka pedału hamulca	1
7	U.151.300.30	Wkładka gumowa	1
8	A03-3504024	Ramię pedału hamulca	1
9	M-7526-1	Tulejka	1
10	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-cyjan-Fe/Zn5c	2
11	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	3
12	19-3503040	Dźwignia pośrednia kpl.	1
13	19-3503044	Tulejka	2
14	19-3503042	Dźwignia pośrednia	1
15	19-3503045	Wałek	1
16	17-3503052	Przewód podciśnieniowy serwa	1
16	17-3503062	Przewód podciśnieniowy serwa ¹⁾	1
17	PN-85/M-82105	Śruba M6x10-5,8-8-Fe/Zn5c	1
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	1
19	17-3503047	Płytki	1
20	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
21	17-3503085	Osłona wlotu powietrza	1
22	17-3503049	Łącznik pompy i serwa	1
23	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa A20C	2
23	PN-63/M-74905	Opaska A24c ²⁾	2
24	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-8,8-8-Fe/Zn5c	2
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	6
26	19-3503020	Wspornik serwa	1
27	PN-76/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	5
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	4
29	PN-85/M-82105	Śruba M10x22-8,8-Fe/Zn5c	4
29	PN-85/M-82105	Śruba M10x25-8,8-8-Fe/Zn5c ¹⁾	4
30	17-3503087	Zaczep osłony	2
31	19-3504045	Końcówka regulacyjna	1
32	17-3504043	Płytki wyłącznika światła hamowania	1

Zuk

DWUOBWODOWA POMPA HAMULCOWA

1987-05

35.05



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PH3-29-003	Dwuobwodowa pompa hamulcowa	1
2	40-3505038	Sprężyna zaworu	2
3	40-3505042	Gniazdo zaworu	2
4	40-3505048	Uszczelka zaworu	2
5	40-3505035	Grzybek zaworu	2
6	40-3505043	Końcówka przewodu	2
7	40-3505044	Podkładka	2
8	40-3505036	Sprężyna grzybka zaworu	2
9	439.45.50	Łącznik zasilania	2
10	4340338	Uszczelka łącznika	2
11	40-3505015	Korpus pompy	1
12	40-3505068	Uszczelka kołnierza	1
13	40-3505026	Podkładka	2
14	40-3505027	Tłoczek uszczelniający	2
15	40-3505028	Gniazdo sprężyny	2
16	40-3505053/1	Sprężyna przednia	1
17	702-3502051	Tłoczek gumowy	2
18	40-3505020	Tłok tylny	1
19	40-3505046	Śruba oporowa	1
20	4122836	Uszczelka	2
21	40-3505032/1	Sprężyna tylna	1
22	40-3505050	Tłok przedni	1
23	40-3505055	Podkładka oporowa	2
24	40-3505056	Pierścień uszczelniający	2
25	40-3505057	Pierścień zbierający	1
26	PN-76/M-85111	Pierścień osadczy 32W	1

Wprowadzenie


Stopień zamontowania

Zuk

UKŁAD HYDRAULICZNY HAMULCÓW

1987-05

35.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-3506250	Przewód hamulcowy kpl.	1
2	20-3506046	Tulejka gumowa	15
3	19-3506060	Przewód hamulcowy kpl..	1
4	19-3506240	Przewód hamulcowy kpl.	1
5	B10-3506010	Trójnik	2
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	4
8	19-3506030	Przewód hamulcowy kpl.	1
9	B10-3506025	Przewód hamulcowy kpl.	3
10	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c	2
11	B10-3506045	Sprężyna zabezpieczająca	3
12	PH3-29	Pompa hamulcowa dwuobwodowa	1
13	19-3506220	Przewód hamulcowy kpl.	1
14	12170090	Opaska zaciskowa	6
15	19-3506230	Przewód hamulcowy kpl.	1
16	19-3506116	Przewód elastyczny	1
17	19-3506115	Przewód elastyczny	1
18	19-3506117	Przewód wyrównawczy	1
19	19-3506110	Zbiorniczek płynu hamulcowego	2
20	19-3506104	Uchwyt zbiorniczków	1
21	4177087	Sygnalizator uszkodzenia układu hamulcowego	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c	1
24	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa B550c	1
25	19-3506190	Przewód hamulcowy	1
26	19-3506180	Przewód hamulcowy	1

Zmiana


Wprowadzenie

Stopień zamienności

HAMULEC POSTOJOWY

1987-05

35.08



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3508010	Dźwignia hamulca postojowego	1
2	17-3508047	Sworzeń dźwigni	1
3	17-3508050	Cięgło z końcówką kpl.	1
4	17-3508057	Końcówka cięgła	1
5	17-3508051	Cięgło dźwigni	1
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	4
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka ZB,2-Fe/Fg	4
9	40-3508033	Tulejka dystansowa	2
10	40-3508027	Grzebień zapadki	1
11	17-3508028	Podkładka	3
12	40-3508026	Zapadka	1
13	40-3508025	Popychacz zapadki	1
14	857808	Sprężyna napinająca	1
15	PN-59/M-82030	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c	1
16	4119398	Podkładka	1
17	4119397	Przycisk popychacza	1
18	17-3508020	Dźwignia ręczna kpl.	1
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	5
20	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x18/14-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	3
21	17-3508029	Wspornik włącznika	1
22	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	2
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x35/31-St2A-cyjan-Fe/Zn6c	2
24	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-8,8-B-Fe/Zn5c	4
25	17-3508030	Wspornik dźwigni kpl.	1
26	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x28/24-St2A-cyjan	2
27	PN-74/M-82153	Nakrętka M10-04-B-Fe/Zn5c	1
28	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	1
29	17-3508089	Zaczep sprężyny	1
30	17-3508098	Sprężyna odciągająca	1
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2
32	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	2
33	PN-85/M-82105	Śruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c	2
34	17-3508100	Sprężyna	1
35	173508099	Zaczep sprężyny	1
36	17-3501090	Szczeka hamulcowa kpl.	4

ilana

Wprowadzenie


Wprowadzenie

Zuk

ROZDZIELACZ ZAPŁONU

1987-05

37.07



Zmiana


Wprowadzenie

Stopień zamienności

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	4444.7.000.5	Rozdzielacz zapłonu kpl.	1
2	4444.9.016.2	Głowica kpl.	1
3	9908429	Szczotka kpl.	1
4	4445.9.046.1	Młotczek kpl.	1
5	4444.9.006.1	Palec kpl.	1
6	4445.8.006.2	Płytki przerywacza kpl.	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1-Fe/Zn9c	8
8	PN-85/M-82215	Nakrętka Max8-4,8-B-Fe/Zn5c	2
9	4444.9.003.1	Tulejka z krzywkami	1
10	4445.9.004.1	Łącznik kpl.	2
11	4444.4.004.1	Sprężyna	1
12	4444.9.002.1	Wałek kpl.	1
13	4444.8.004.2	Wałek z regul. odśrodk.	1
14	S21-3706021	Przewód regulatora podciśnienia	1
15	4445.9.009.1	Płytki kowadełka kpl.	1
16	4445.4.124.1	Tulejka sprzęgła	1
17	4444.4.007.1	Wałek pośredni	1
18	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-B-Fe/Zn5c	2
19	5.201.4.0052	Podkładka	1
20	PN-85/M-82105	Śruba Max22-5,6-B-Fe/Zn5c	1
21	5.201.4.0051	Podkładka	3
22	PN-85/M-82215	Nakrętka Max6-4,8-B-Fe/Zn5c	4
23	4445.4.039.1	Łukwył sprężyny	1
24	4445.8.072.2	Regulator podciśnienia	1
25	5.201.4.0053	Podkładka	1+3
26	4445.4.040.1	Łukwył sprężyny	1
27	4445.4.038.1	Sprężyna głowicy	2
28	BN-76/3682-04	Kondensator Kps-014-2-022	1
29	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1
30	PN-85/M-82105	Śruba M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c	1
31	4421.4.015.1	Uźwignia regulacji oktanowej	1
32	4421.4.016.1	Wskazówka	1
33	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn5c	1
34	PN-63/M-83001	Kółek 3x12	1
35	9911240	Kółek	1

Zuk**NADWOZIE (A06B, A07B)**

1987-05

50.03

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000485	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ²⁾ , 8)	1
1	17-5000487	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ³⁾ , 8)	1
1	17-5000486	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ¹⁾ , 8)	1
1	17-5000489	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ⁴⁾ , 8)	1
1	17-5000490	Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane ⁵⁾ , 8)	1
1	17-5000425	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾ , 8)	1
1	17-5000436	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z instalacją elektryczną, do alternatora, bez akumulatora ²⁾ , 8)	1
1	17-5000426	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾ , 8)	1
1	17-5000427	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ³⁾ , 8)	1
1	17-5000429	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁴⁾ , 8)	1
1	17-5000450	Nadwozie "Towos" kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁵⁾ , 8)	1
1	17-5000385	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ²⁾	1
1	17-5000388	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ¹⁾	1
1	17-5000387	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ⁷⁾	1
1	17-5000284	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ³⁾	1
1	17-5000389	Nadwozie furgonu kpl. gruntowane ⁵⁾	1
1	17-5000325	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000325-1	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁰⁾	1
1	17-5000336	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z instalacją przystosowaną do alternatora, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000327	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁷⁾	1
1	17-5000329	Nadwozie furgonu kpl. wykończone, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁵⁾	1

Zuk

POKRYWY PRZEDNIE KABINY

1987-05

69.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-6901010	Pokrywa przednia kpl.	1
2	17-6901155	Uchwyt pancerza	1
3	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
4	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4,8-Fe/Zn5c	1
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	11
6	17-6901020	Pokrywa	1
7	BN-75/3688-01	Przelotka	1
8	17-6901069	Podpora	1
9	17-6901370	Cięgno zamka kpl.	1
10	1.10.139/100.100	Płytkę sprężystą	1
11	17-6901080	Zamek kpl.	1
12	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-8-Fe/Zn5c	1
13	642.16.122	Sprężyna mocująca	1
14	17-3903022	Znak "Zuk"	1
15	BN-75/36881-01	Przelotka A12x1	2
16	17-6901220	Osłona wlotu powietrza kpl.	1
16	17-6901220-1	Osłona wlotu powietrza kpl. ¹⁾	1
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	1
18	ZN-66/MM-30-5	Nakrętka M8-Fe/Zn5c	2
19	17-6901269	Podkładka	2
20	17-6901158	Uszczelka	1
21	17-6901118	Sprężyna zamka	2
22	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-5,8-8-Fe/Zn5c	4
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 6x45/42,5-Fe/Zn5c	2
24	17-5100032	Zawiasa	2
25	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-1,6x1 ²⁾	2
26	17-6901154	Wspornik ciągna	1
27	17-3903165	Znak fabryczny	1
28	PN-76/M-82007	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
29	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	11
30	17-6901042-2	Zatrask	1

¹⁾ Dla Grecji.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

ZUK

OSŁONA SILNIKA I DYWANIKI PODŁOGI

1987-08

69.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-6901281-11	Osłona silnika kpl.	1
1	17-6901481	Osłona silnika kpl. ¹⁾	1
2	17-6901321	Pokrowiec osłony kpl.	1
3	17-6901491	Osłona silnika	1
4	4172831	Spinka	1
5	17-6901356	Uszczelka S-786	1
5	17-6901357	Uszczelka T-3/B ¹⁾	1
6	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c	4
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
8	17-6901426	Uszczelka osłony	1
9	17-6901420	Osłona	1
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	8
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
12	17-8302041	Dywanik lewy kpl.	1
12	17-8302041-1	Dywanik lewy kpl. ¹⁾	1
13	K03-5109020	Dywanik stopnia	2
14	K03-5101049	Zaczep osłony silnika	3
15	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Fg-2x18	3
16	K03-5101050	Przetyczka	3
17	17-8302030	Dywanik środkowy	1
17	17-8302030-1	Dywanik środkowy ¹⁾	1
18	16-5004042	Listwa boczna ²⁾	1
19	16-5004044	Wkładka uszczelniająca ²⁾	1
20	17-8302020	Dywanik prawy	1
20	17-8302020-1	Dywanik prawy ¹⁾	1
21	L05-5000014	Dywanik drzwi bocznych ³⁾	1
22	16-5004050	Dywanik tylny kabiny ²⁾	1

¹⁾ II wersja.

²⁾ Do samochodu A16B.

³⁾ Do samochodu A06B, A07B, A16B.

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

NAGRZEWNICE I PRZEWODY

1987-10

81.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-8101500	Kierownica nadmuchu kpl.	2
2	17-8101518	Obrzeże nadmuchu	2
3	17-8101508	Kierownica nadmuchu	2
4	17-8101510	Przepustnica kpl.	2
5	17-8101515	Oś przepustnicy	2
6	17-8101506	Końcówka nadmuchu	2
7	17-8101612	Przewód nadmuchu	2
8	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4.8-8-Fe/Zn5c	8
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	14
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	14
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8-Fe/Zn5c	6
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	6
13	PN-63/M-74905	Opaska kpl. 8195c	8
14	17-8101851	Wlot powietrza kpl. lewy	1
15	17-8101863	Łącznik gumowy lewy	1
16	17-8101253	Uszczelka	2
17	17-8101850	Wlot powietrza kpl. prawy	1
18	17-8101862	Łącznik gumowy prawy	1
19	17-8101644	Przewód wlotowy	2
20	17-8101646	Przewód wlotowy prawy	1
21	17-8101648	Przewód wlotowy lewy	1
22	17-8101868	Iuleja gumowa	2

Uwaga

Części poz. 8, 14, 15, 17, 18 i 22 stosować od 1989.01 do kabin dostosowanych do uszczelnionego wlotu układu ogrzewania.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

NAGRZEWNICA KPL.

1987-05

81.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	17-8101650	Nagrzewnica z obudową prawa kpl. ²⁾	1
1	17-8101610	Nagrzewnica z obudową kpl. ^{1), 2)}	1
1	17-8101651	Nagrzewnica z obudową lewa kpl. ²⁾	1
1	17-8101950	Nagrzewnica z obudową prawa kpl. ³⁾	1
1	17-8101951	Nagrzewnica z obudową lewa kpl. ³⁾	1
2	17-8101620	Obudowa nagrzewnicy część dolna kpl. ^{1), 2)}	2
2	17-8101630	Obudowa nagrzewnicy część dolna prawa kpl. ²⁾	1
2	17-8101631	Obudowa nagrzewnicy część dolna lewa kpl. ²⁾	1
2	17-8101930	Obudowa nagrzewnicy część dolna prawa kpl. ³⁾	1
2	17-8101931	Obudowa nagrzewnicy część dolna lewa kpl. ³⁾	1
3	GPL-10/III	Grzejnik	2
4	17-8101582	Oszczepki grzejnika	2
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	8
6	PN-85/M-82215	Wkręt M4x20-4,8-8-Fe/Zn5c	8
7	17-8101550	Obudowa nagrzewnicy część górna kpl. ^{1), 2)}	2
7	17-8101560	Obudowa nagrzewnicy część górna prawa kpl. ²⁾	1
7	17-8101561	Obudowa nagrzewnicy część górna lewa kpl. ²⁾	1
7	17-8101860	Obudowa nagrzewnicy część górna prawa kpl. ³⁾	1
7	17-8101861	Obudowa nagrzewnicy część górna lewa kpl. ³⁾	1
8	PN-85/M-82215	Wkręt M4x8-4,8-8-Fe/Zn5c	6
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z4,1-Fe/Zn9c	6
10	K03-8101163	Podkładka gumowa ⁴⁾	6
11	17-8101202	Wspornik mocowania silnika	2
12	319-000000	Silnik wentylatora nagrzewnicy	2
13	17-8101204	Wirnik wentylatora	2
14	PN-77/M-81008	Podkładka sprężysta Z4,1-Fe/Fg	4


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamierności

Zuk**MECHANIZM STEROWANIA
OGRZEWANIEM**

1987-05

81.03

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-8101450	Wspornik cięgna kpl.	1
2	17-8101400	Zawór wodny kpl.	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	4
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	4
5	17-8101452	Wspornik pancerza cięgna	1
6	M-9706-1	Zacisk uchwyty	1
7	PN-85/M-82219	Wkręt M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	1
9	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	1
10	17-8101360	Mechanizm sterujący kpl.	1
11	PN-82/M-82273	Wkręt M3x6-4.8-B-Fe/Zn5c	1
12	642.27.039	Gałka dźwigni	1
13	642.27.043	Rurka ochronna	1
14	642.27.211	Podstawa dźwigni sterującej	1
15	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4.8-B-Fe/Zn5c	1
16	642.27.034	Uchwyt pancerza	1
17	642.27.045	Pierścień zabezpieczający	1
18	17-8101370	Cięgno sterowania kpl.	1
19	17-8101372	Cięgno sterowania	1
20	17-8101374	Pancerz cięgna sterowania	1
21	17-8101376	Rurka ochronna pancerza	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Zn9c	4
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
24	PN-85/M-82201	Wkręt M5x30-Fe/Zn5c	3
25	L07-5005016	Tulejka	3
26	BN-75/3688-01	Przelotka A8x1	1

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności.



PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A06B, A07B, A13B)

1987-12


85.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-8501009-11	Podłoga furgonu kpl.	1
1	L03-8501012-12	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
1	17-8501010	Podłoga ¹⁾ , 8)	1
2	PN-76/M-82406	Śruba M8x70-4.8-Fe/Zn5c	13
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5.8-Fe/Zn5c	13
4	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c ²⁾	7
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	6
6	L03-8503048	Okucie tylne podłogi	1
6	15-8503048	Okucie tylne podłogi ⁷⁾	1
7	PN-85/M-82207	Wkręt M6x40-4.8-8-Fe/Zn5c ⁵⁾	10
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5.8-Fe/Zn5c ⁴⁾	16
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	11
10	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	5
11	PN-72/M-82503	Wkręt 6x40-R-K-II-Gh	1
12	L05-8501082	Opierze stopnia drzwi	1
13	K03-5107022-1	Pokrywa wziernika	1
14	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4
15	17-8501069	Wspornik prawy kpl.	1
16	17-8501068	Wspornik lewy kpl.	1
17	A03-3901033	Nakładka osłony	2
18	A03-3901032	Osłona koła tylnego	2
19	PN-86/M-82105	Śruba M6x20-5.8-8-Fe/Zn5c	6
20	17-8501111	Uszczelka podłogi długa ⁵⁾	1
21	17-8501112	Uszczelka podłogi krótka	2
22	17-8501114	Uszczelka podłogi	1
23	17-8501116	Nakładka ⁶⁾	4
24	17-8501119	Nakładka	4
25	17-8501117	Nakładka słupka	1
26	17-8501118	Nakładka	1
27	16-5004021	Podłoga tylna kabiny kpl.	1
28	PN-85/M-82207	Wkręt M6x40-4.8-8-Fe/Zn5c	4
29	PN-72/M-82503	Wkręt 6x40-R-K-II-Gh	2
30	17-8501113-1	Uszczelka podłogi tylna	2
31	17-8206020	Wspornik lewy kpl.	1
32	17-8206021	Wspornik prawy kpl.	1

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części
1	19-2801803	Rama ¹⁾
1	19-2801802	Rama ²⁾
1	19-2801706	Rama ³⁾
1	19-2801809	Rama ⁴⁾
2	PN-74/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5 Fe/Zn5c
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5.8-8 Fe/Zn5c
4	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-8 Fe/Zn5c
7	A03-2912622-1	Zderzak resoru
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c
10	A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika
11	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5.8-8 Fe/Zn5c
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg
13	12-2801143	Podkładka
14	12-2801142	Iulejka odległościowa
15	12-2801139	Iulejka gumowa
16	12-2801138	Iulejka zewnętrzna
17	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia
18	20-2801144-3	Podkładka głośząca zewnętrzna
19	20-2801145-2	Podkładka głośząca wewnętrzna
20	20-2801315	Wspornik zderzaka
21	19-2801196	Wspornik wału napędowego
22	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c
24	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego
25	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Zn5c

1) A06B, A07B.

2) A13B.


3) Dla Iraku, Iranu, Ghany.

4) Samochody gaśnicze.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	18-2400012	Tylny most z hamulcami kpl.	1
1	18-2400013	Tylny most z hamulcami bez linki kpl.	1
1	18-2400010	Tylny most bez hamulców i półosi kpl.	1
2	12-2403087	Uszczelka nakładki	2
3	12-2403082	Podkładka sprężysta	2
4	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A52x72x10	2
5	PN-79/M-86100	Łożysko kulkowe 6308	2
6	12-2403083	Pierścień sprężysty	2
7	12-2403084	Tuleja ustalająca łożyska	2
8	12-2403102	Osłona uszczelniacza	2
9	12-2403107	Pierścień filcowy	2
10	12-2403086	Nakładka	2
11	PN-85/M-82207	Wkręt M5x12-5.5-B Fe/Zn5c	4
12	12-2403100	Uszczelniaacz łożyska	2
13	20-2400020-11	Smarownicza	2
14	17-3001032	Nakrętka	2
15	A-24457-1	Korek	2
16	298430-P	Odpowietrznik	1
17	18-2401006	Obudowa z łożyskiem kpl. 1)	1
18	20-2403070-3	Półoś	2
19	20-3104055	Uszczelka	2
20	12-2403072	Osłona przeciwsmarowa	2
21	20-3103008-2	Śruba koła	10
22	12-2401025	Tuleja zewnętrzna uszczelniacza	2
23	20-3101040-2	Nakrętka	10
24	20-2403069	Półoś kpl.	2

1) Kompletacja wg poz. 31, tabl. 24.01.

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

TYLNY MOST

1987-05

24.02



Poz.	Nr części	Nazwa części
1	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-8 Fe/Zn5c
2	292917-P	Nakrętka M10x1,5
3	20-2402064-2	Podkładka d 20
4	PN-76/M-82001	Zawleczka S-4x28
5	20-2201100	Końcówka wałka napędzającego
6	PN-72/M-86964	Pierścień uszczelniający A42x60x10
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z 10,2-Fe/Fg
8	20-2402051-4	Pokrywa łożyska
9	18-2401007	Pokrywa obudowy
10	PN-75/M-86220	Łożysko mechanizmu różnicowego kpl. 32210A
11	69-2402035	Uszczelka 0,3 mm
11	69-2402036	Uszczelka 0,5 mm
12	20-2402037-3	Podkładka dociskowa 1,25 mm
13	69-2402055	Podkładka odległościowa 1,25 mm
13	69-2402054	Podkładka odległościowa 1,30 mm
13	69-2402053	Podkładka odległościowa 1,35 mm
13	69-2402052	Podkładka odległościowa 1,43 mm
13	69-2402046	Podkładka odległościowa 1,48 mm
13	69-2402047	Podkładka odległościowa 1,53 mm
13	69-2402048	Podkładka odległościowa 1,58 mm
13	69-2402049	Podkładka odległościowa 1,63 mm
13	69-2402044	Podkładka odległościowa 1,68 mm
13	69-2402045	Podkładka odległościowa 1,73 mm
14	GPZ-57707	Łożysko dwurzędowe (M-4615)
15	20-2402029-2	Tulejka odległościowa
16	20-2402031	Podkładka regulacyjna 0,1 mm
17	12-2403090	Podkładka regulacyjna 0,1 mm
17	12-2403091	Podkładka regulacyjna 0,15 mm
17	12-2403092	Podkładka regulacyjna 0,25 mm
17	12-2403093	Podkładka regulacyjna 0,50 mm
18	69-2401040	Uszczelka
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1-5-8 Fe/Zn5c
20	GPZ-102304	Łożysko wałka napędzającego kpl.
21	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy Z20
22	69-2402020-4	Wałek napędzający i koło talerzowe

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

WAŁ NAPĘDOWY JEDNOLITY

1987-05

22.07



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	10-701.5.000	Wał napędowy kpl.	1
2	10.317.0.000	Ośłona gumowa kpl.	1
3	10.017.0.802	Ośłona gumowa	1
4	10.137.0.601	Wkładka osłony	1
5	02.862.5.501	Taśma zacisku	1
6	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1
7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x18	1
8	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe	2
9	10.431.0.030	Krzyżak z łożyskami kpl.	2
10	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl.	1
11	PN-76/M-86002	Smarowniczka StM6x1-Fe/Zn-m-12c	5
12	10.080.0.702	Pierścień osadczy	8
13	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-8 Fe/Zn5c	2
14	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	10
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-8-Fe/Zn5c	2
16	A03-2201045	Obejma zabezpieczająca	1
17	30.066.0.501	Płytki wyważające	1
18	10.501.5.000	Rura kpl.	1
19	10.036.0.601	Miseczka krzyżaka	8
20	20-2201024	Podkładka	2
21	12164711	Nakrętka M10x1,25	8
22	17-2201012	Śruba specjalna	8
	10.4.17.5.030	Zestaw naprawczy ²⁾	1

1) wg potrzeby.

2) Składa się ze złącza poz. 10 i końcówki z wielowypustem (10.003.2.101) z poz. 18.

Zmiana

Wprowadzenie

Wycofano od 1989.01.01

Stopień zamienności


Obowiązuje tylko na części zamienne

Zuk

SKRZYŃNIA TRZYBIEGOWA KPL.

1987-05

17.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-1700010-1	Skrzynia biegów kpl.	1
2	51-1601190	Uchwyt sprężyny	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M16x25-5.8-B Fe/Zn5c	17
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 28,2 Fe/Fg	17
5	20-1701040-21	Pokrywa łożyska	1
6	A-24457-1	Korek 5/16x1/2"	2
7	16-1701302	Podkładka	1
8	17-1700016	Wspornik zabezpieczający	1
9	16-1701015	Obudowa skrzyni biegów	1
10	563.11.00	Wyłącznik światła cofania	1
11	20-1701203-3	Uszczelnienie	1
12	298429-P	Odpowietrznik	1
13	20-1701205-5	Pokrywa łożyska	1
14	20-1701211	Uszczelnienie pokrywy	1
15	20-1701238-2	Kończówka kołnierza wałka głównego kpl.	1
16	20-2402064-2	Podkładka wałka głównego	1
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-4x36	1
18	292917-P2	Nakrętka koronowa M20x1,5	1
19	51-3802031	Płytki zabezpieczające	1
20	20-3802034-4	Wałek napędu prędkościomierza	1
21	51-3802030	Kończówka	1
22	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-B Fe/Zn5c	1
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 26,1 Fe/Fg	1
24	06-1703012	Ramię dźwigni	1
25	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 212,2 Fe/Zn6c	1
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M12-5-B Fe/Zn6c	1
27	258948-P8	Kółko 5x25	1
28	06-1703014	Dźwignia zmiany biegów kpl.	1
29	06-1703081-1	Ośłona dźwigni	1
30	17-1703084	Gałka kulista	1
31	16-1702010	Pokrywa z mech. wewn. zmiany biegów kpl.	1
32	705-1702147	Ośłona dźwigni	1
33	PN-81/M-85111	Pierścień wewnętrzny 40W	1
34	705-1702135-2	Sprężyna dociskowa	1
35	705-1702138-2	Podkładka ustalająca	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


КОРОБКА 3-Х СКОРОСТНАЯ (ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

Zuk

**SKRZYŃNIA TRZYBIEGOWA
(ELEMENTY WEWNĘTRZNE)**

1987-05

17.02




Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	20-1701036	Pierścień osadczy	
2	20-1701034	Pierścień osadczy	
3	20-1701032	Łożysko wału sprzęgłowego	
4	20-1701025-3	Wałek sprzęgłowy skrzyni biegów kpl.	
5	M-7040	Odrzutnik smaru	
6	20-1701030-3	Wałek sprzęgłowy	
7	PN-81/M-86310	Łożysko wałeczkowe K20x26x17	
8	20-1701159	Pierścień osadczy	
9	M-7112	Podkładka regulacyjna	
10	M-7114	Podkładka regulacyjna	
11	20-1701164	Pierścień synchronizatora	
12	20-1701171	Kamień synchronizatora	
13	PN-83/M-86452	Kulka 6,35 - II	
14	20-1701170	Sprężyna	
15	20-1701116-2	Tuleja przesuwna z piastą	
16	20-1701158	Podkładka oporowa	
17	20-1701126-2	Koło zębate II biegu	
18	20-1701130-2	Tulejka koła	
19	20-1701105-2	Wałek główny	
20	20-1701132	Podkładka oporowa	
21	20-1701112-3	Koło przesuwne I i tylnego biegu	
22	M-7080-11	Odrzutnik oleju	
23	20-3802033-3	Koło napędu prędkościomierza	
24	20-1701192	Pierścień osadczy	
25	20-1701190	Łożysko wałka głównego (6306N)	
26	258611-P8	Kółek 4x10	
27	M-7119	Podkładka oporowa nieruchoma	
28	20-1701062	Podkładka oporowa obrotowa	
29	M-7121	Łożysko wałeczkowe długie (GP2-64904)	
30	M-7115	Tulejka odległościowa łożyska	
31	11-7111	Oś kół zębatach	
32	20-1701050-3	Zespół kół zębatach pośrednich	
33	M-7118	Łożysko wałeczkowe krótkie (GP2-64903)	
34	20-1701080-21	Koło zębate tylnego biegu	
35	A-7143-3	Tulejka	

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zmienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	12-1601095-W	Dźwigenka wyłączająca	3
2	11-7575	Śruba regulacyjna	3
3	12-1601125	Oprawa sprzęgła	1
4	PN-65/M-82024	Podkładka sprężysta 8.2 Fe/Fg	3
5	290634-P2	Śruba M8x1x14	4
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 28.2 Fe/Fg	13
7	290656-P2	Śruba M8x30	6
8	802-1601090	Pierścień dociskowy z oprawą kpl. ¹⁾	1
9	20-1601108-W	Wspornik dźwigenki wyłączającej	3
10	20-1601097	Sprężyna dociskowa	6
11	12-1601093	Pierścień dociskowy	1
12	PN-76/M-82001	Zawleczka S-2,5x18	9
13	11-7569	Igła 1,6x9	57
14	11-7565	Oś dźwigenki wyłączającej	3
15	11-7583-1	Wałeczek 5,5x8	3
16	11-7586-1	Oś dźwigenek ścięta	3
17	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła	2
18	4290516	Nit okładziny	16
19	20-1601130-11	Tarcza sprzęgła kpl.	1

¹⁾ Pierścień dociskowy kpl. (poz. 8) i tarcza (poz. 19) są zamienne z częściami - poz. 12 i 14, tabl. 16.01

Wprowadzenie

Wycofano od 1986-06

Stopień zamienności

Obowiązuje tylko na części zamienne


МЕХАНИЗМ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Zuk

MECHANIZM WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

1987-05

16.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-1602010-2	Pedał sprzęgła	1
2	U.151.300.30	Wkładka gumowa	1
3	M-2457	Przelotka pedału	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8 Fe/Zn5c	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2 Fe/Fg	3
6	A03-3504027	Śruba	1
7	19-1602021	Stopka pedału sprzęgła	1
8	4081233	Nakładka stopki	1
9	A-7508-31	Tulejka łożyska	2
10	A03-1602051	Wałek z dźwignią kpl.	1
10	A03-1602056	Wałek kpl. bez smarowniczeki	1
11	A03-1602054	Wałek pedałów	1
11	A03-1602054-1	Wałek-pedałów	1
12	A03-1602106	Dźwignia	1
12	A03-1602106-1	Dźwignia ¹⁾	1
13	258978-P8	Kołek 8x40	2
14	PN-76/M-86003	Smarowniczka StB1/8"90° Fe/Zn5c	1
15	PN-63/M-83002	Sworzeń 10x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	2
16	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-Zn-2,5x16	2
17	11-7547	Sprężyna odciągająca	2
18	A03-1602110	Cięgło kpl.	1
19	11-7533	Kamień wspornika	4
20	20-1602037-2	Pierścień ochronny	2
21	20-1602085	Wspornik zewnętrzny	1
22	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	2
23	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-8 Fe/Zn5c	2
24	20-1602130-2	Popychacz widełek kpl.	1
25	PN-74/M-82153	Nakrętka M10x1-06-8 Fe/Zn5c	1
26	11-7532	Końcówka popychacza	1
27	PN-76/M-82001	Zawlecзка S-Zn-2x14	1
28	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x25/21-St2A-cyjan-Fe/Zn5c	1
29	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-8 Fe/Zn5c	2
30	19-1602032-1	Wałek pośredni	1
31	PN-76/M-86002	Smarowniczka StB1/8" Fe/Zn5c	1
32	11-7544	Pierścień ustalający	1

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

SPRZĘGŁO KPL.

1987-05

16.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	20-1601200	Widełki wyłączające kpl.	1
2	11-7522	Ośłona widełek	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1x28-5.8-8 Fe/Zn5c	1
4	20-1601034-1	Pokrywa wzmocnienia	1
5	20-1601015-11	Obudowa sprzęgła	1
5	20-1601016-1	Obudowa sprzęgła ¹⁾	1
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-8 Fe/Zn5c	2
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	5
8	PN-85/M-82242	Śruba M10x30-5.8-8 Fe/Zn5c	2
9	PN-85/M-82242	Śruba M12x32-5.8-8 Fe/Zn5c	2
10	290656-P2	Śruba M1x1,25x30	6
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	13
12	002-1601090-1	Pierścień dociskowy kpl.	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	2
14	20-1601130-12	Tarcza sprzęgła kpl.	1
15	20-1601138-21	Okładzina cierna sprzęgła	2
16	4290516	Nit okładziny	16
17	17-1601072	Łożysko wycisk. sprzęgła	1
18	11-7561-2	Tuleja wyłączająca	1
19	11-7562	Sprężyna zwrotna tulei	1
20	20-1601017-2	Ośłona dolna sprzęgła kpl.	1
21	256316-P2	Nit 3x12	6
22	11-7608	Uszczelka osłony dolnej	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	8
24	11-7576	Sworzeń kulisty widełek	1
25	216281-P8	Śruba M12x1,25x32	4
26	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 12,3-Fe/Fg	1
27	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-8 Fe/Zn5c	4

¹⁾Tylko na części zamienne.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

POMPA WODY I WENTYLATOR

1987-05

13.07



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz
1	17-1307010-1	Pompa wody kpl.	1
2	702-1307039	Uszczelniaacz pompy ϕ 17 ¹⁾	1
2	EP-17.39.12	Uszczelniaacz cyklam ²⁾	1
3	S21-1307052-2	Uszczelka korpusu	1
4	17-1307021-2	Korpus pompy	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	1
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x30-5.8-8 Fe/Zn5c	2
6	PN-58/M-82244	Śruba M10x45-5.8-8 Fe/Zn5c	1
7	PN-76/M-86002	Smarownicza StM6x1	1
8	S21-1307031-2	Walek pompy	1
9	258939-P	Kołek ϕ 4x28	1
10	PN-85/M-86100	Łożysko wałka 6203-RS	2
11	20-1308025-11	Koło pasowe	1
12	20-1308010	Wentylator czterołopatkowy	1
12	20-1308010-2	Wentylator sześciolopatkowy ³⁾	1
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	4
14	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	4
15	12-1307024-3	Piasta koła	1
16	12-1307028-2	Pierścień ustalający	1
17	12-1307025-2	Tuleja oporowa	1
18	S21-1307033	Pierścień ustalający	1
19	12-1308020	Pasek klin, HBx11x1100	1
20	702-1307038	Wkładka oporowa kpl.	1
21	702-1307032	Wirnik pompy	1

¹⁾ Na kraj.

²⁾ Na eksport.

³⁾ Do tropiku.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

CHŁODNICA I PRZEWODY

1987-05

13.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-1301010	Chłodnica wody	1
1	18-1301020	Chłodnica wody ¹⁾	1
1	18-1301100	Chłodnica wody ²⁾	1
2	005875	Korek wlewowy chłodnicy	1
2	12-1304010	Korek wlewowy chłodnicy ³⁾	1
3	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-8 Fe/Zn5c	4
4	17-1302004	Pas zawieszenia chłodnicy	2
5	20-1203049-2	Nakładka pasa	4
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c	4
7	4098792	Korek spustowy chłodnicy ⁴⁾	1
7	17-1305010	Korek spustowy chłodnicy ³⁾	1
8	293333-P8	Podkładka	1
9	PN-74/M-82159	Nakrętka AM10-04-8 Fe/Zn5c	1
10	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	1
11	A03-1302002	Tulejka	1
12	A03-1302001	Poduszka zawieszenia chłodnicy	2
13	A03-1302000	Śruba M10x35	1
14	17-1303003	Przewód dolny chłodnicy	1
15	S21-1306010-2	Termostat	1
16	PN-63/M-74905	Opaska kpl. Ø480c	1
17	17-1303010	Przewód górny chłodnicy	1
17	S21-1303010-3	Przewód górny chłodnicy ³⁾	1
18	17-1903024	Opaska kpl.	3
19	17-1311012	Uchwyt zbiornika	1
20	PN-85/M-82101	Śruba M6x16-5.8-8 Fe/Zn5c	1
21	PN-85/M-82101	Śruba M6x40-4.6-8 Fe/Zn5c	1
22	17-1311048	Sprężyna	1
23	17-1311049	Miseczka	1
24	M521.240.21	Korek zbiornika ²⁾	1
25	PN-63/M-74905	Opaska B195c kpl.	1
26	17-1311020	Zbiornik zasilania kpl.	1
27	17-1311030	Korek zbiornika	1
28	17-1311033	Uszczelka korka	1
29	17-1311027	Przewód zbiornika	1
30	PN-63/M-74905	Opaska B170c kpl.	1
31	17-1311011	Wspornik mocowania zbiornika	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Zuk

UKŁAD WYDECHOWY

1987-05

12.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-60/M-82131	Śruba M10x1x30-5.8-8 Fe/Zn5c	1
2	A03-1203026-1	Śruba	2
3	292782-P	Nakrętka	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-MS-I	4
5	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-8 Fe/Zn5c	3
6	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	1
7	12-1203115	Pas zawieszenia rury	1
8	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-8 Fe/Zn5c	1
9	17-1203021	Rura wydechowa	1
10	A13-1203120	Objełma rury wydechowej	1
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6.1 Fe/Fg	1
12	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8 Fe/Zn5c	1
13	20-1203047-2	Pas tłumika	1
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	3
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	3
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-8 Fe/Zn5c	3
17	A03-1203110	Wieszak rury wydechowej	1
18	20-1203049-2	Nakładka górna	3
19	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	5
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn6c	3
21	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x30-5.8-8 Fe/Zn5c	3
22	20-1203035-2	Nakładka	3
23	11-5244-1	Strzemię mocowania tłumika	1
24	11-5249-1	Jarzmo rury wydechowej	1
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8 Fe/Zn5c	2
26			

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

UKŁAD SSĄCY GAŹNIKA WEBERA

1987-05

11.10




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	4062542	Płytki	1
2	4079257	Uszczelka	1
3	4079280	Rurka odległościowa	4
4	4026862	Podkładka	1
5	4048117	Uszczelka	1
6	702-1014013	Przewód gumowy	1
7	702-1107010-1	Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2A1	1
8	4127681	Uszczelka	2
9	4127682	Przekładka	1
10	17-1110501	Przewód gumowy	1
11	4114060	Wygasacz płomienia	1
12	12574111	Nakrętka	4
13	12170090	Opaska zaciskowa	1

Wprowadzenie

Stopień, zamienności

Zuk**GAŹNIK WEBERA**

1987-05



11.07

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1-69	702-1107010-2	Gaźnik dwuprzelotowy 28/35S2A1 kpl.	1
1	9914773	Pokrywa gaźnika kpl.	1
2	9914794	Śruba dwustronna	4
3	9904687	Wkręt z podkładką sprężystą	6
4	9909234	Sprężyna walcowa	1
5	9909233	Tłoczek	1
6	9907813	Korek	1
7	9907814	Uszczelka	1
8	9915235	Element filtrujący	1
9	9914774	Uszczelka pokrywy gaźnika	1
10	014129	Uszczelka / 0,5	1
10	014130	Uszczelka / 0,7	1
10	014131	Uszczelka / 1,0	1
11	9911186	Zawór paliwa kpl.	1
12	9911187	Pływak kpl.	1
13	9904802	Kołek	1
14	9911188	Drążek prowadzący	1
15	9907253	Prowadnica sprężyny	1
16	9905159	Sprężyna	1
17	9909137	Dysza powietrza układu rozruchowego (150)	1
18	9912195	Dysza paliwa układu rozruchowego (F1/150)	1
19	9911190	Iłok pompki kpl.	1
20	008523	Zawór kpl. (80) pompki przyspieszającej	1
21	9912664	Podkładka	1
22	9911196	Podkładka zabezpieczająca	1
23	9904615	Nakrętka	1
24	7445100	Dysza paliwa wolnych obrotów (100) II przełotu	1
25	9907256	Uszczelka	1
26	9907257	Obsada dyszy	1
27	9905071	Uszczelka	2
28	73805110	Dysza główna paliwa (110) I przełotu	1
29	73805145	Dysza główna paliwa (145) II przełotu	1
30	9905070	Obsada dyszy	1
31	9919375	Uszczelka	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС СО СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАЧКОМ


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1106010-2	Pompa paliwa kpl.	1
2	12-1106062	Jarżmo osadnika	1
3	51-1106056	Szklanka osadnika	1
4	032.02.063	Uszczelka szklanki	1
5	51-1106045	Siatka filtrująca	1
6	51-1106016	Głowica z zaworkami kpl.	1
7	51-1106035	Uszczelka zaworu	2
8	51-1106020	Zawór pompy	2
9	51-1106036	Jarżmo zaworów	1
10	51-1106140-5	Przepona pompy kpl.	1
11	032.01.62	Przepona	1
12	51-1106150	Sprężyna przepony	1
13	51-1106154	Uszczelka cięgna	1
14	A13-1106011-1	Cięgno pompy	1
15	PN-75/3688-01	Pierścień ochronny A6x1	1
16	A03-1106012	Wspornik cięgna	1
17	PN-76/M-82001	Zawlecztka S-Zn-1,6x12	1
18	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	1
19	17-3508100-1	Sprężyna	1
20	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-8 Fe/Zn5c	2
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
22	51-1106128	Sworzeń dźwigni	1
23	51-1106170	Uszczelka pompy	2
24	20-1106171-1	Podkładka izolacyjna pompy	1
25	51-1106-118	Sprężyna walcowa	1
26	51-1106120-2	Dźwignia cięgna	1
27	51-1106124	Tulejka dźwigni	1
28	20-1106110K	Dźwignia pompy kpl.	1

UWAGA. Poz. 14+19, 20, 21, 23, 24 nie wchodzi w skład pompy - poz. 1.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Obowiązuje od 1989-12


Zamienna

Zuk

POMPA PALIWA

1987-05

11.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	9910053	Śruba M5	1
2	9920703	Podkładka	1
3	9910054	Pokrywa osadnika	1
4	9920704	Filtr z uszczelką	1
5	51-1106016-2	Głowica z zaworkami kpl.	1
6	51-1106035	Uszczelka ϕ 18,5x15,5	2
7	51-1106020	Zaworek pompy kpl.	2
8	51-1106036	Jarżmo zaworów	1
9	51-1106140-5	Przepona pompy kpl.	1
10	032.01.62	Przepona pompy	1
11	A13-1106011-1	Cięgno pompy	1
12	BN-75/3688-01	Pierścień ochronny	1
13	A03-1106012	Wspornik cięgna	1
14	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-R-5.6-B Fe/Zn5c	2
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
16	PN-78/M-82006	Podkładka 4,3 Fe/Zn9c	1
17	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x12	1
18	17-3508100-1	Sprężyna zwrotna	1
19	51-1106150-W	Sprężyna przepony	1
20	51-1106154	Uszczelka cięgna przepony	1
21	51-1106120-2	Dźwignia cięgna	1
22	51-1106124	Tulejka dźwigni	1
23	20-1106110-K	Dźwignia napędu kpl.	1
24	20-1106010-3	Pompa paliwa kpl.	1
25	51-1106128	Sworzeń dźwigni	1
26	51-1106170	Uszczelka pompy	2
27	51-1106171	Podkładka izolacyjna pompy	1
28	51-1106118-W	Sprężyna pompy	1

UWAGA. Części poz. 11-18 oraz 26 i 27 nie wchodzą w skład pompy kpl. - poz. 24.

Wprowadzenie

Obowiązuje od 1990-01

Stopień zamienności


Zamienna

Zuk

MECHANIZM STEROWANIA GAŻNIKA

1987-05

11.08



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-1108050-1	Cięgno ssanie kpl.	1
2	880673	Spinka	1
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B Fe/Zn5c	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1 Fe/Fg	1
5	11-9795	Końcówka cięgna	1
6	PN-76/M-82001	Zawlecżka S-Zn-2x14	4
7	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	1
8	PN-76/M-82001	Zawlecżka S-Zn-3,2x25	1
9	02-1108051	Cięgno przepustnicy	1
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	1
11	11-9763	Śruba specjalna	1
12	20-1108101-11	Dźwignia pedału gaźnika	1
13	17-1108044	Cięgno dźwigni	1
13	A13-1108044	Cięgno dźwigni ¹⁾	1
14	51-1108042	Sprężyna cięgna	1
15	17-1108030	Drążek pedału	1
16	A03-1108119	Cięgno ssania kpl. ¹⁾	1
17	17-1108039	Łożysko	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	8
19	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B Fe/Zn5c	4
20	PN-78/M-82005	Podkładka 5,5 Fe/Zn9c	1
21	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn9c	2
22	A03-1108034	Cięgno pedału kpl.	1
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B Fe/Zn5c	8
24	70-142890	Końcówka cięgna kpl.	1
25	A03-1108035	Cięgno pedału	1
26	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
27	20-1108021	Wkładka tulejki	1
28	20-1108085	Podkładka wspornika	1
29	17-1108010	Pedał gaźnika	1
30	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-B Fe/Zn5c	2
31	20-1108048	Nakładka pedału	1
32	A03-1108037-1	Sprężyna zwrotna	1
33	PN-76/M-82001	Zawlecżka S-Zn-1,6x20	1
34	A13-1108138	Podkładka dekoracyjna ¹⁾	1

¹⁾Do samochodu z gaźnikiem Jikov.

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

FILTR POWIĘTRZA GAŻNIKA WEBERA

1987-05

11.09




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	A13-1109010	Filtr powietrza kpl.	1
2	-	Obudowa	1
3	A13-73814x.1	Przysłona powietrza kpl.	1
4	4122203	Wkład filtrujący	1
5	4119667	Uszczelka pokrywy	1
6	4119666	Pokrywa	1
7	PN-64/M-82439	Nakrętka M6-5-Fe/Zn5c	1
8	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x16	1
9	4128553	Uchwyt przysłony	1
10	4128554	Sprężyna uchwytu	1
11	PN-59/M-82030	Podkładka 6.5-Fe/Zn9c	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ТОПЛИВНЫЙ БАК КПЛ.


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-1101250	Zbiornik bez smoka ¹⁾	1
1	16-1101200	Zbiornik ze smokiem ¹⁾	1
1	16-1101020	Zbiornik paliwa kpl. ^{1), 2)}	1
1	16-1101030	Zbiornik paliwa kpl. ^{1), 3)}	1
2	51-1101093-T	Zaślepka otworu	1
3	17-1101116	Uszczelka	2
4	17-1104100	Rurka ssąca ze smokiem	1
5	PN-78/M-82007	Podkładka 5,3 CAL-6,5	13
6	PN-85/M-82215	Wkręt M5x12-4.8-B Fe/Zn5c	13
7	211-0000	Korek z zamkiem ⁴⁾	1
8	WZ-60-Z-2/Z	Bębenek z kluczykiem ⁴⁾	1
9	17-1101145	Odpowietrznik zbiornika paliwa	1
10	17-1101117	Uszczelka	1
11	17-1103005	Korek z łańcuszkiem kpl. (z tworzywa sztucznego)	1
11	762-1103005	Korek z łańcuszkiem kpl. (z blachy)	1
12	17-1103010	Korek zbiornika paliwa	1
12	20-1103010-3	Korek zbiornika paliwa ⁵⁾	1
13	01-1103075	Uszczelka korka	1
14	762-1103040	Łańcuszek korka kpl.	1
15	PN-63/M-74905	Opaska kpl. B195C	2
16	A03-1101095	Przewód odpowietrzający	1
17	17-1101130	Wlew zbiornika kpl.	1
18	A03-1101070	Przewód gumowy	1
19	PN-63/M-74905	Opaska A62c	2
20	17-1101150	Zbiornik paliwa bez smoka ⁶⁾	1
20	17-1101100	Zbiornik paliwa ze smokiem ⁶⁾	1
20	17-1101020	Zbiornik paliwa kpl. ^{6), 7)}	1
20	17-1101030	Zbiornik paliwa kpl. ⁶⁾	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	8
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	8
23	A03-1101123	Podkładka krótka	8
24	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Fg	10
25	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	10
26	A03-1101130	Osłona zbiornika paliwa	1
27	PN-74/M-82153	Nakrętka M6-04-B Fe/Zn5c	2

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PP-6.2	Filtr oleju	1
2	16-1012012	Łącznik kpl.	1
2	17-1012012	Łącznik kpl. ¹⁾	1
3	FO-6.2-0.1	Króciec	1
4	ZN-74/MPM/06-484	Korek A-ST M12x1,5oc	1
4	ZN-74/MPM/06-484	Korek A-ST M14x1,50C ¹⁾	1
5	12-1012080-2	Uszczelka	1
6	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	4
7	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2 Fe/Pg	4
8	FO-6,2-0,2/b	Łącznik	1
8	FO-6,2-0,2/a	Łącznik ¹⁾	1


¹⁾ Zakończono produkcję w 1979 r. Obowiązuje tylko na części zamienne do silnika z prądnicą.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

МАСЛЯНЫЙ НАСОС



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	703-1011010-11	Pompa oleju kpl.	1
2	20-1011015-2	Korpus pompy kpl.	1
3	11-6605-11	Uszczelka pompy	1
4	258616-P	Kołek ϕ 4x22	1
5	20-1011070	Koło zębate napędu	1
6	20-1011040-11	Wałek kpl.	1
7	20-1011042-2	Wałek pompy	1
8	70-6613-21	Koło zębate	2
9	70-6617	Uszczelka pokryw	1
10	703-1011050-21	Pokrywa kpl.	1
11	0.30.307	Korek zaworu	1
12	02800/60	Uszczelka zaworu	1
13	703-1011058	Sprężyna zaworu	1
14	0.030.302	Tłoczek zaworu	1
15	703-1011052-21	Pokrywa pompy oleju	1
16	11-6606-2	Sworzeń	1
17	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c	4
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	4
19	PN-85/M-82242	Śruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c	2
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	2
21	20-1011082	Przewód oleju	1
22	11-6653	Złącze przewodu	2
23	20-1011020-2	Korpus pompy oleju	1

Wprowadzenie

Stopień zamienności


Zuk

**SILNIK KPL. S21 ZE SPRZĘGŁEM
I SKRZYNIA BIEGÓW**

1987-05

10.00

ДВИГАТЕЛЬ КПЛ. S21 СО СЦЕПЛЕНИЕМ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	161-1000300-8	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard	1
1	161-1000300-81	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard ¹⁾	1
1	161-1000400-2	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera - standard	1
1	16-1000450	Silnik kpl. bez wyposażenia i skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera	1
1	161-1000300-7	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - tropik	1
1	161-1000300-71	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - tropik ¹⁾	1
1	161-1000400-1	Silnik kpl. z wyposażeniem bez skrzyni biegów, z gaźnikiem Webera - tropik	1
1	161-1000301-8	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard, bez wentylatora	1
1	161-1000301-81	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Webera - standard, bez wentylatora ¹⁾	1
1	161-1000300-4	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - standard	1
1	161-1000300-41	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - standard ¹⁾	1
1	161-1000300-3	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - tropik	1
1	161-1000300-31	Silnik kpl. ze skrzynią czterobiegową, z gaźnikiem Webera - tropik ¹⁾	1
1	18-1000350	Silnik kpl. ze skrzynią trzybiegową, z gaźnikiem Jikov - standard	1

¹⁾ Z gaźnikiem 28/35S2A.

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82242	Śruba M12x25-5.8-8-Fe/Zn5c	2
2	PN-77/M-82008	Podkładka Z12,2-Fe/Fg	2
3	20-1001020-11	Poduszka zawieszenia silnika	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	7
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8-Fe/Zn5c	4
6	20-1001055-2	Nakładka ochronna	1
7	20-1001050	Poduszka górna	1
8	20-1001044-1	Poduszka dolna	1
9	257884-P2	Drut zabezpieczający ϕ 1,6x250	1
10	PN-85/M-82242	Śruba M12x70-5.8-8-Fe/Zn5c	2
11	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-8-Fe/Zn5c	3
12	20-1001054	Tulejka poduszki	2
13	PN-77/M-82008	Podkładka Z8,2-Fe/Fg	7
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	3
15	A03-2801155	Poprzeczka tylna mocowania silnika	1
16	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	S21-1002009-4	Kadłub silnika kpl.	1
2	20-1002021-N	Tuleja cylindra	4
3	250611-P18	Kołek	2
4	11-6335-2	Uszczelka pokrywy prawa	1
5	11-6336-2	Uszczelka pokrywy lewa	1
6	11-6341	Płytkę zabezpieczającą	1
7	11-6699	Gniazdo uszczelniaacza	2
8	11-6702-12	Szczeliwo uszczelniaacza	2
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8-Fe/Zn5c	7
10	20-1005190	Śruba pokryw M14x75	8
11	S21-1002036	Podkładka specjalna	19
12	11-6094	Przewód smarowania kół zębatach rozrządu	1
13	11-6095	Uchwyt przewodu	1
14	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 6,4-Fe/Zn5c	7
15	296992-P	Zaślepka	5
16	296997-P	Zaślepka	1
17	295124-P	Kołek ustalający 13x18	2
18	295128-P	Kołek ustalający	2
19	S21-1002211	Korek stożkowy 3/8"-18	2
20	262531-P8	Korek stożkowy 1/8"-18	3
21	20-1002128	Korek stożkowy 1/8"-27	2
22	S21-1002037	Śruba M14x119	3
23	S21-1002038	Śruba mocowania głowicy M14x132	2
24	S21-1002039	Śruba mocowania głowicy M14x175	4
25	S21-1002040	Śruba mocowania głowicy M14x115	2
27	20-1002045-2	Tarcza przednia silnika	1
28	20-1002050-2	Uszczelka tarczy przedniej	1
29	102002-P	Śruba dwustronna M8x16	1
30	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1,5-8-Fe/Zn5c	7
31	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-8-Fe/Zn5c	7
32	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 8,4-Fe/Zn9c	4
33	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 28,2-Fe/Zn9c	13
34	20-1002058	Pokrywa napędu rozrządu	1
35	20-1002061	Nakładka pokrywy	1
36	20-1002064	Uszczelka pokrywy	1

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ГОЛОВКА ДВИГАТЕЛЯ



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-75/M-82181	Nakrętka M8x1	3
2	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn5c	3
3	02-3706031	Uchwyt	2
3	17-3506050	Uchwyt ¹⁾	2
4	PN-60/M-82131	Śruba M8-M8x1x45-5.8	2
5	PN-60/M-82131	Śruba M8-M8x1x85-5.8	1
6	296986-P	Zaślepka	1
7	S21-1003056	Uszczelka korka ^{2) 1)}	1
7	702-1003053	Uszczelka korka	1
8	S21-1003050-1	Korek wlewu oleju kpl. ^{2) 1)}	1
8	702-1003050	Korek wlewu oleju kpl.	1
9	S21-1003040-1	Pokrywa głowicy kpl.	1
10	S21-1003001-5	Głowica z mechanicznym rozrządem kpl. ^{2) m/m}	1
11	S21-1003043	Uszczelka pokrywy głowicy	1
12	702-1003010	Głowica z gwiazdami i przewodami zaworów kpl.	1
13	S21-1003014	Korek gumowy głowicy	2
14	S21-1003073	Kolanko przewodu	2
15	S21-1003070	Przewód olejowy	1
16	S21-1003013	Uszczelka tylnej pokrywy głowicy	1
17	S21-1003011	Pokrywa tylnej głowicy [*]	1
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	10
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8-Fe/Zn5c	10
20	20-3506046	Tulejka gumowa	1
21	S21-1003081	Uchwyt przewodu	1
22	102002-P	Śruba dwustronna	4
23	17-1003021-1	Gniazdo zaworu wydechowego	4
23	17-1003021-1-N	Gniazdo zaworu wydechowego [*]	x
23	17-1003021-1-N50	Gniazdo zaworu wydechowego	x
24	17-1003022-1	Gniazdo zaworu ssącego	x
24	17-1003022-1-N	Gniazdo zaworu ssącego ⁴⁾	x
24	17-1003022-1-N50	Gniazdo zaworu ssącego ⁴⁾	x
25	S21-1003030-2	Uszczelka głowicy	1
26	S21-1003024	Rurka rozdziału wody	1
27	S21-1003012	Uszczelka zaworu nagrzewnicy	1
28	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

TŁOKI I KORBOWODY

1987-05

10.04



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	12-1004030-2	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N012	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N025	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N050	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N080	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N100	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N125	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
1	12-1004030-2-N150	Pierścień tłokowy uszczelniający górny	4
2	12-1004025-2	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N012	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N025	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N050	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N080	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N100	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N125	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
2	12-1004025-2-N150	Pierścień tłokowy uszczelniający dolny	4
3	12-1004035-2	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N012	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N025	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N050	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N080	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N100	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N125	Pierścień tłokowy zgarniający	8
3	12-1004035-2-N150	Pierścień tłokowy zgarniający	8
4	12-1004024-1	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N012	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N025	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N050	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N080	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N100	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N125	Komplet pierścieni na tłok	4
4	12-1004024-1-N150	Komplet pierścieni na tłok	4
4	20-1000101-2	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N012	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N025	Komplet pierścieni na silnik	1
4	20-1000101-2-N050	Komplet pierścieni na silnik	1

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

WAŁ KORBOWY I KOŁO ZAMACHOWE

1987-05

10.05



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1005015-22	Wał korbowy	1
2	PN-85/M-86100	Łożysko przednie (6203-2RS)	1
3	17-1005121	Nakrętka M11x1	4
4	20-1005115-2	Koło zamachowe kpl.	1
5	20-1005125-1	Wieniec zębaty koła	1
6	02-1005060	Koło pasowe wału korbowego	1
7	20-1005180	Podkładka sprężysta	1
8	20-1005054-W	Zazębiacz korby rozruchowej	1
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	3
10	PN-85/M-82242	Śruba M8x14-5.8-8 Fe/Zn5c	3
11	11-6313-1	Piasta koła pasowego	1
12	11-6310	Odrzutnik oleju	1
13	11-6306-12	Koło napędzające rozrządu	1
14	11-6307	Płytki oporowa	1
15	11-6308-2	Pierścień łożyska	2
16	296140-P	Wpust 8x6x28	1
17	296075-P	Wpust czółenkowy 32x6	1
18	11-6387-2	Śruba koła zamachowego	4
19	12-1005131-1	Panewka przednia (nominalna)	1
19	12-1005131-1-N005	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N030	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N050	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N075	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N025	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N100	Panewka przednia	1
19	12-1005131-1-N125	Panewka przednia	1
20	12-1005133-1	Panewka środkowa (nominalna)	2
20	12-1005133-1-N005	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N025	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N030	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N050	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N075	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N100	Panewka środkowa	2
20	12-1005133-1-N125	Panewka środkowa	2
21	20-1005134-1	Panewka tylna (nominalna)	1

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

WAŁ ROZRZĄDU

1987-05


10.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	11-6263-12	Tulejka IV wałka rozrządu	1
1	11-6263-12-N002	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
1	11-6263-12-N004	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
1	11-6263-12-N006	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
1	11-6263-12-N008	Tulejka IV wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
2	11-6262-12	Tulejka III wałka rozrządu	1
2	11-6262-12-N002	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
2	11-6262-12-N004	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
2	11-6262-12-N006	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
2	11-6262-12-N008	Tulejka III wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
3	12-1006025-12	Tulejka II wałka rozrządu	1
3	12-1006025-12-N002	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
3	12-1006025-12-N004	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
3	12-1006025-12-N006	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
3	12-1006025-12-N008	Tulejka II wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
4	11-6261-12	Tulejka I wałka rozrządu	1
4	11-6261-12-N002	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,2	1
4	11-6261-12-N004	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,4	1
4	11-6261-12-N006	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,6	1
4	11-6261-12-N008	Tulejka I wałka rozrządu podwymiar 0,8	1
5	260417-P	Wpust ϕ 21x5	1
6	11-6252	Płytki oporowa	1
7	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	2
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B Fe/Zn5c	2
9	11-6256 lub 11-6256-11	Koło zębate	1

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	S21-1007012-2	Zawór ssący	4
2	S21-1007013-5	Zawór wydechowy	4
3	70-6513-11	Sprężyna zaworu	8
4	S21-1007015	Podkładka sprężyny	8
5	S21-1007063	Miseczka sprężyny	8
6	S21-1007062	Wkładka miseczki	8
7	11-6512	Zamek miseczki	16
8	S21-1007018	Osłona olejowa zaworu ssącego	4
9	S21-1007032	Tulejka dźwigienki zaworowej	8
9	S21-1007032-1	Tulejka dźwigienki zaworowej	8
10	S21-1007030-1	Dźwigienka zaworu kpl.	8
11	S21-1007021-1	Wkręt regulacyjny	8
11	S21-1007021	Wkręt regulacyjny ¹⁾	8
12	S21-1007022	Nakrętka zabezpieczająca	8
13	S21-1007050	Wałek dźwigienki zaworów	2
14	S21-1007051	Podkładka oporowa	2
15	S21-1007052	Tulejka łącząca wałki	1
16	S21-1007054	Sprężyna środkowa	2
17	S21-1007055	Sprężyna skrajna	4
18	S21-1007056	Śruba ustalająca	2
19	S21-1007057	Korek wałka	2
20	S21-1007061-1	Laska popychacza	8
21	S21-1007070	Popychacz	8
21	S21-1007070-N002	Popychacz (nadwymiar 0,02)	8
21	S21-1007070-N020	Popychacz (nadwymiar 0,20)	8
21	S21-1007070-N050	Popychacz (nadwymiar 0,50)	8
21	S21-1007070-N080	Popychacz (nadwymiar 0,80)	8

¹⁾ Druga wersja.


Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PRZEWÓD SSĄCO-WYDECHOWY**

1987-05

10.08



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	702-1008010-3	Przewód ssąco-wydechowy podgrzewacza z termostatem kpl. ¹⁾	1
1	S21-1008010-3	Przewód ssąco-wydechowy podgrzewacza z termostatem kpl. ²⁾	1
2	S21-1008062	Uszczelka przewodu	1
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c	4
3	S21-1008032	Nakrętka mocowania gaźnika ²⁾	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 28,2 Fe/Fg	8
4	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 10,5 Fe/Zn9c ³⁾	4
5	1/35172/10	Śruba dwustronna ¹⁾	4
5	PN-60/M-82131	Śruba dwustronna M10x1x35-5.8 ²⁾	2
6	4134439	Zawór odpowietrzania silnika ^{1), 4)}	1
7	4101975	Sprężyna zaworu ^{1), 4)}	1
8	702-1008030-3	Przewód ssący kpl. ¹⁾	1
8	S21-1008030-3	Przewód ssący kpl. ²⁾	1
9	702-1008035	Końcówka ¹⁾	1
10	20-1008019-1	Uszczelka podgrzewacza	1
11	S21-1008040	Przewód wydechowy podgrzewacza z przepustnicą kpl.	1
12	12-1008044-2	Sprężyna podgrzewacza	1
13	S21-1008051	Przeciwniętar przepustnicy	1
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-8 Fe/Zn5c	1
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 25,1 Fe/Fg	1
16	290410-P8	Śruba M5x18	1
17	12-1008072	Płytkę ustalającą	1
18	20-1008082-1	Osłona termostatu	1
19	702-1008091	Płytkę tłumiącą ¹⁾	1
20	258948-P	Kołek 5x25	1
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-8 Fe/Zn5c	4
22	40-3503025	Podkładka	2
23	PN-60/M-82131	Śruba M10x1x30-5.8 Fe/Zn5c	4
24	PN-60/M-82131	Śruba M8x1x25-5.8 Fe/Zn5c	4
25	17-3503061	Śruba końcówki	1
26	17-3503060	Końcówka przewodu	1


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

¹⁾Do silnika z gaźnikiem Webersa. ³⁾Do silnika z gaźnikiem Jikov - 4 szt.
²⁾Do silnika z gaźnikiem Jikov. ⁴⁾Nie wchodzi w skład kompletu 702-1008010-3.

МАСЛЯНЫЙ КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1009070-1	Uszczelka prawa miski oleju	1
2	11-6701-1	Uszczelki miski oleju	2
3	20-1009071-1	Uszczelka lewa miski oleju	1
4	20-1009045	Rurka miarki poziomu oleju	1
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	1
6	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-8 Fe/Zn5c	1
7	69-1009041	Gniazdo rurki miski	1
8	63-1009042	Uszczelka	1
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8 Fe/Zn5c	4
10	702-1009010-21	Miska oleju kpl. ¹⁾	1
10	20-1009010-5	Miska oleju kpl. ²⁾	1
11	70-6752	Uszczelka miarki poziomu oleju	1
12	20-1009050-3	Miarka poziomu oleju kpl.	1
13	PN-82/M-82023	Podkładka sprężysta 6,4 Fe/Zn9c	2
14	11-6706-1	Podkładka pierścienia	2
15	11-6705-W	Półpierścień uszczelki przedniej	1
16	PN-85/M-82219	Wkręt M6x20-4.8-8 Fe/Zn5c	2
17	296507-PB	Korek spustowy M22x1,5	1
18	297282-P	Uszczelka korka ϕ 22	1
19	PN-85/M-82242	Śruba M8x12-5.8-8 Fe/Zn5c	4
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg	12
21	20-1009080	Podkładka okrągła	4
22	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	12
23	70-6751-2	Miarka poziomu oleju	1

¹⁾ Do silnika z gaźnikiem Webersa.


²⁾ Do silnika z gaźnikiem Jikov.

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**SSAK POMPY OLEJU**

1987-05

10.10

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-74/M-82153	Nakrętka M16x1,5-5-B Fe/Fg	2
2	20-1010050	Rurka ssąca	1
3	PN-76/M-82001	Zawleczka S-3,2x28	1
4	11-6643-1	Końcówka	1
5	11-6660	Ssak pompy oleju kpl.	1
6	11-6669	Siatka ssaka	1
7	11-6661	Pierścień	1



Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**GAŹNIK JIKOV**

1987-05

11.11


			Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności	1	413-940112	Korpus gaźnika	1
			2	413-940101	Podstawa korpusu gaźnika	1
			3	401-940220	Osł przepustnicy	1
			4	413-940240	Przepustnica ϕ 40	1
			5	193-940651	Śruba	2
			6	100-940720	Podkładka	2
			7	106-940320	Zabiorak lewy	1
			8	413-940302	Dźwignia przepustnicy	1
			9	100-940721	Podkładka zabezpieczająca	3
			10	100940710	Nakrętka M8x1	3
			11	193-940472	Sprężyna zabezpieczająca	2
			12	100-940610	Śruba regulacyjna wolnych obrotów	1
			13	110-940660	Śruba M5x16	1
			14	193-940660	Śruba M6x15	9
			15	991-740006	Podkładka 6,1	9
			16	351-940902	Uszczelka gaźnika	1
			17	132-940200	Pływak kpl.	1
			18	131-940210	Dźwignia pływaka	1
			19	100-940220	Osł dźwigni pływaka	1
			20	100-940370	Uchwyty dyszy	1
			21	193-951150	Dysza główna paliwa	1
			22	105-940863	Uszczelka	1
			23	913-952160	Dysza główna powietrza	1
			24	440-940430	Rurka emulsyjna kpl.	1
			25	351-940340	Rozpylacz ϕ 40	1
			26	977-886008	Śruba M6x8	1
			27	193-956060	Dysza paliwa wolnych obrotów	1
			28	193-953140	Dysza powietrza wolnych obrotów	1
			29	413-940190	Pokrywa pompy wtryskiwacza kpl.	1
			30	413-940510	Przepona pompy kpl.	1
			31	131-940470	Sprężyna	1
			32	193-940653	Śruba M4x16	3
			33	413-940330	Cięgno pompy wtryskiwacza	1
			34	105-940470	Sprężyna ciągną	1
			35	105-940720	Podkładka	3
			36	351-940770	Zawleczka 1x10	2
	Wycofany od 1986-06	Nie zamienny, obowiązuje tylko na części zamienne				

JIKOV

FILTR POWIETRZA GAŹNIKA JIKOV

1987-05

11.12



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	223.201	Obudowa filtru powietrza kpl.	1
2	WA20-151	Wkład filtru powietrza kpl. ¹⁾	1
3	A03-1110017	Sworzeń opaski	2
4	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	2
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8.2 Fe/Fg	2
6	17-1110014	Opaska filtru krótka	1
7	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-1,6x14	2
8	PN-85/M-82242	Śruba M8x30-5.8-8 Fe/Zn5c	1
9	S21-1109053.2	Uszczelka	1
10	223.202	Króciec filtru powietrza kpl.	1
11	PN-64/M-82439	Nakrętka M6-5-Fe/Zn5c	1
12	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4 Fe/Zn9c	1
13	216.012	Pokrywa filtru powietrza	1
14	17-1110025	Wspornik filtru powietrza	2
15	17-1110010	Belka mocująca filtru powietrza	1
16	A08-1111020-1	Przewód ssący gaźnika	1
17	PN-63/M-74905	Opaska zaciskowa kpl. A62c	2
18	A08-1111015	Króciec ssący gaźnika kpl.	1
19	PN-85/M-82215	Wkręt M6x35-4.8-8 Fe/Zn5c	1
20	A08-1111018	Opaska króćca	1
21	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-04-Fe/Zn5c	1
22	17-1110018	Opaska filtru długa	1
23	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8 Fe/Zn5c	3
24	PN-78/M-82005	Podkładka 8.4 Fe/Zn9c	1
25	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8 Fe/Zn5c	6
26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1 Fe/Fg	6
27	17-5101293	Wspornik belki	1
28	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8 Fe/Zn5c	6
29	17-5101045	Wspornik filtru	1
30	17-5101046	Wspornik	1
31	223.000	Filtr powietrza kpl. ²⁾	1

¹⁾ Z samochodu Wartburg.

²⁾ Składa się z poz. 1, 2, 9-13.

Zmiana

Wprowadzenie

Wycofany od 1986-06

Stopień zamienności


Nie zamienny, obowiązuje
tylko na części zamienne

Zuk

SKRZYNIA CZTEROBIEGOWA KPL.

1987-05

17.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A13.1-1700010	Skrynia biegów kpl.	1
2	51-1601190	Oś wejściowa	1
3	PN-85/M-82242	Średnia tarcza 5 H/B 10/Zob.	17
4	PN-77/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	17
5	20-1701040-21	Podręcznik biegów	1
6	M-7052	Przebieg pod osi zrolistkowy	1
7	11-7051-2	Przebieg pod osi	1
8	A-2457-1	Łożysko	2
9	A.13.1-1701015	Obrotowa oś z rol. biegów	1
10	20-1702014	Przebieg pod osi bez rol.	1
11	9.52.000/000161	Wkład rol. do rol. osi	1
12	20-1701203-2	Przebieg pod osi	1
13	806-3802034-1	Wkład rol. do rol. osi	1
14	51-3802034	Przebieg pod osi	1
15	PN-77/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	1
16	PN-85/M-82105	Średnia tarcza 5 H/B 10/Zob.	1
17	51-3802030	Przebieg pod osi	1
18	A13.1-1701205	Obrotowa oś z rol. biegów	1
19	20-1701211	Przebieg pod osi	1
20	20-1701238-2	Przebieg pod osi	1
21	20-2402064-2	Prób tarcza	1
22	292917-P2	Przebieg pod osi	1
23	PN-76/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	1
24	705-1702257	Wkład rol. do rol. osi	1
25	PN-83/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	1
26	PN-75/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	5
27	705-1702270	Wkład rol. do rol. osi z wałkiem kpl.	1
28	705-1702251	Wkład rol. do rol. osi	1
29	705-1702240-1	Wkład rol. do rol. osi z wałkiem kpl.	1
30	PN-78/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10	2
31	4161588	Przebieg pod osi	3
32	A13-1702010	Obrotowa oś z rol. biegów kpl.	1
33	PN-74/M-82008	Prób tarcza 20,2 10/10 105-1702010	1
34	A13-1702010	Obrotowa oś z rol. biegów	1
35	2582408 130	Przebieg pod osi	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


КОРОБКА 4-Х СКОРОСТНАЯ (ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ)

Zuk

**SKRZYŃIA CZTEROBIEGOWA
(ELEMENTY WEWNĘTRZNE)**

1987-05

17.04



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	20-1701034	Pierścień osadczy	1
2	20-1701036	Pierścień osadczy	1
3	20-1701032	Łożysko	1
4	M-7040	Odrzutnik smarów	1
5	705-1701022	Wałek sprzęgłowy kpl.	1
6	PN-81/M-86310	Łożysko igiełkowe K20x26x17	1
7	705-1701048	Pierścień synchronizatora	4
8	605-2604064	Sprężyna synchronizatora	4
9	A13-2604063	Kamień synchronizatora	6
10	705-1701065-1	Piasta sprzęgła kpl.	1
11	705-2604045	Koło zębate III biegu kpl.	1
13	705-1701041-1	Tulejka wałka głównego	3
14	705-1701061	Podkładka odległościowa	4
15	705-2604038	Koło II biegu kpl.	1
16	705-1701070-1	Piasta I i II biegu kpl.	1
17	705-2604035	Koło zębate I biegu	1
18	405-6244	Podkładka sprężysta	1
19	705-2604056	Osada łożyska	1
20	PN-75/M-86160	Łożysko 3206	1
21	705-1701192	Pierścień oporowy	1
22	A13-3802033	Koło zębate napędu prędkościomierza	1
23	705-1701195	Wałek główny skrzyni biegów	1
24	M-7119	Podkładka oporowa	1
25	M-7118	Łożysko wałeczkowe	1
26	705-1701050	Blok kół zębatach	1
27	705-1701051	Oś bloku kół	1
28	705-1701052	Tuleja odległościowa	1
29	M-7121	Łożysko wałeczkowe	1
30	705-1701062	Podkładka oporowa	x
30	705-1701063	Podkładka oporowa	x
30	705-1701064	Podkładka oporowa	x
31	A-7143-3	Tuleja koła zębatego biegu tylnego	1
32	705-1701080	Koło zębate biegu tylnego kpl.	1
33	705-1701084	Oś koła	1
34	11-7155	Płytki zabezpieczająca	1
35	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2 Fe/Fg	1
36	PN-85/M-82242	Śruba zabezpieczająca M10x16-5.8-8 Fe/Zr6c	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


КАРДАННЫЙ ВАЛ ДВОЙНОЙ КПЛ.

Zuk

WAŁ NAPĘDOWY DZIELONY KPL.

1987-05

22.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	A03-2201045	Obejma zabezpieczająca	1
2	20-2201024	Podkładka	2
3	17-2201012	Śruba specjalna	8
4	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2 Fe/Fg	10
5	12164711	Nakrętka M10x1,25	8
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x20-5.8-8 Fe/Zn5c	2
7	PN-75/M-82144	Nakrętka M10-5-8 Fe/Zn5c	2
8	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-8 Fe/Zn5c	2
9	17-2201014	Podkładka odginana	2
10	10.903.5.000	Wał napędowy dzielony kpl.	1
11	10.771.5.000	Wał przedni z łożyskiem	1
12	10.722.5.000	Wał tylny	1

Wprowadzenie

Stopień zamienności


КАРДАННЫЙ ВАЛ ПЕРЕДНИЙ С ОПОРОЙ

WAŁ NAPĘDOWY PRZEDNI
Z PODPORĄ KPL.

1987-05

22.02

Zuk



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
10	10.771.5.00	Wał przedni z łożyskiem	1
7	4060453	Podpora wału	1
1-3	10.026.0.101	Złącze rozwidlone	1
15	PN-76/M-86002	Smarowniczka StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	1
2	10.431.0.030000	Krzyżak z łożyskami kpl.	1
8	10.571.5.000	Rura wału przedniego	1
4	30.066.0.501	Płytki wyważające	2 ¹⁾
12	4593215	Nakrętka (IS)	1
14	10.062.0.101	Złącze rozwidlone stałe	1
10	4160704	Odrzutnik	2
11	PN-81/M-85111	Pierścień osadczy 52W	1
12	874152	Łożysko podpora wału	1
13	10.080.0.702	Pierścień osadczy	4

1) Lub wg potrzeby.

8-82205 1.13.03

(2,2,9/25 11.11.030) - odporność

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

WAŁ NAPĘDOWY TYLNY KPL.

1987-05

22.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	10.431.0.030.000	Krzyżak z łożyskami kpl.	2
2	10.080.0.702	Pierścień osadczy	8
3	10.036.0.601.03 2.0.00	Uszczelniaacz krzyżaka	8
4	PN-76/M-82002	Smarownicza StM6x1-H-Fe/Zn-m-12c	3
5	10.312.2.000	Złącze przesuwne kpl. ¹⁾	1
6	02.862.5.501	Taśma zacisku	1
7	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x18	1
8	02.861.9.501	Uchwyt zacisku	1
9	10.317.0.000	Osiłona gumowa kpl.	1
10	10.542.5.000	Rura wału tylnego 10.774.5.304	1
11	10.722.5.000	Wał napędowy tylny	1
12	10.137.0.601	Wkładka osłony	1
13	10.017.0.802	Osiłona gumowa	1
14	10.026.0.101	Złącze kołnierzowe ¹⁾	1
15	30.066.0.501	Płytkę wyważającą	2 ²⁾


1) W skład zestawu naprawczego wchodzi poz. 1, 2, 4, 5, 14 i końcówka z wielowypustem 10.003.2.101 wchodząca w skład pozycji 10.

2) Lub wg potrzeby.

24- 02.862.5.501 - opaska zaciskowa kpl.
 26. 10.895.5.000 - wał napędowy kpl.
 26. 10.906.5.000 - wał kołnierzowy kpl.

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2801604	Rama ¹⁾	1
1	19-2801804	Rama ²⁾	1
1	16-2801611	Rama ³⁾	1
2	PN-86/M-82155	Nakrętka M12x1,25-5 Fe/Zn5c	10
3	PN-85/M-82242	Śruba M10x1,25x22-5.8-B Fe/Zn5c	6
4	PN-78/M-82005	Podkładka 10,4 Fe/Zn9c	6
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2 Fe/Fg	6
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-B Fe/Zn5c	6
7	A03-2912622-1	Zderzak resoru	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2 Fe/Fg	8
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B Fe/Zn5c	12
10	A03-2801155	Poprzeczka mocowania silnika	1
11	PN-85/M-82241	Śruba M12x1,25x50-5.8-B Fe/Zn5c	10
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2 Fe/Fg	10
13	12-2801143	Podkładka	10
14	12-2801142	Tulejka odległościowa	10
15	12-2801139	Tulejka gumowa	10
16	12-2801138	Tulejka zewnętrzna	10
17	A03-2801100-11	Belka przedniego zawieszenia	1
18	20-2801144-3	Podkładka głośząca zewnętrzną	2
19	20-2801145-2	Podkładka głośząca wewnętrzną	2
20	19-2801315	Wspornik zderzaka	2
21	19-2801196	Wspornik wału napędowego	2
22	PN-85/M-82105	Śruba M8x16-5.8-B Fe/Zn5c	4
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	4
24	19-2801199	Poprzeczka wału napędowego	1

¹⁾ A11B z długą poprzeczką tylną.

²⁾ A11B z krótką poprzeczką tylną tylko na części zamienne.


³⁾ Do samochodu A16B.

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**ZDERZAK PRZEDNI**

1987-05

28.04

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-2803040	Zderzak przedni kpl.	1
2	PN-86/M-82144	Nakrytka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
3	PN-77/M-82008	Podkładka 7/10,2-Fe/Fg	8
4	17-2803010	Zderzak ze wspornikami kpl.	1
5	17-2803022	Wspornik zderzaka	4
6	PN-85/M-82242	Śruba M10x35-5,8-B-Fe/Zn5c	4
7	12164711	Nakrytka M10x1,25	4
8	PN-67/M-82005	Podkładka 10,5 Fe/Zn8c	12

miana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Zuk

STABILIZATOR PRZEDNIEGO
ZAWIESZENIA

1987-09

29.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	292796-P8	Nakrętka koronowa M11x1	4
2	PN-76/M-82001	Zawieszka 5-7,5x25	4
3	12-2801143	Podkładka	8
4	20-2906078	Poduszka gumowa górna	4
5	11-18081	Poduszka gumowa dolna	4
6	20-2906060-2	Łącznik stabilizatora	2
7	20-2906040	Wkład gumowy	2
8	20-2906048	Oblepka drążka	2
9	PN-85/M-82242	Śruba M12x5-5,8-8-Fe/Zn5c	4
10	PN-77/M-82008	Podkładka 7/8,2-Fe/Fg	4
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	4
12	A03-2906017	Drążek stabilizatora	1

Zmiana


Wprowadzenie

Stopień zamienności

RESORY TYLNE I UCHWYTY

1987-05

29.12



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	19-2912458	Wieszak resoru	2
2	19-2912028	Tulejka gumowa	12
3	19-2912010	Resor kpl. ¹⁾	2
4	A03-2912467	Płytkę wieszaka	2
5	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z14,2-Fe/Fg	6
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M14x1,5-5-8-Fe/Zn5c	6
7	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	4
8	PN-70/M-82952	Nit 10x18	4
9	19-2912062	Skuwka pióra IV	2
10	19-2912068	Tulejka odległościowa	4
11	PN-85/M-82241	Śruba M8x85-5,8-8-Fe/Zn5c	4
12	19-2912408	Strzemię resoru	4
13	91-2912700	Śruba ściągająca	2
14	19-2912018	Pióro resoru V	2
15	19-2912017	Pióro resoru IV	2
15	19-2912025	Pióro ze skuwką kpl. IV	2
16	19-2912015	Pióro III ze skuwką kpl.	2
16	19-2912016	Pióro III resoru	2
17	19-2912012	Pióro II resoru	2
18	19-2912011	Pióro I resoru	2
19	19-2912474	Sworzeń resoru	2
21	12164711	Nakrętka M10x1,25	2
22	19-2912413	Nakładka resoru	2
23	19-2912479	Podkładka zabezpieczająca	4
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z14,2-Fe/Fg ²⁾	4
24	PN-86/M-82155	Nakrętka M14x1,5-Fe/Zn5c	8
25	19-2912061	Skuwka pióra III	2

1) Poz. 7+11, 13+18 i 21.

2) II wersja.

Wprowadzenie

Stopień zamienności


АМОТИЗАТОРЫ ПЕРЕДНИЕ

Zuk

AMORTYZATORY PRZEDNIE

1987-05

29.05



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	501.1.28.00	Amortyzator kpl.	2
1	501.1.28.01	Amortyzator kpl. ¹⁾	2
2	-	Cylinder kpl. ²⁾	2
3	B02-2905570-21	Miseczka złącza górnego	2
4	702-2905551	Kołpak amortyzatora	2
5	07.00.35.03	Tulejka	2
6	07.00.22.00	Poduszka łącznika	4
7	B02-2905570-3	Miseczka	2
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M10x1,25-5-8-Fe/Zn5c	2
9	B02-2905570-2	Miseczka poduszki łącznika	2
10	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2-Fe/Fg	2
11	702-2905590	Sworzeń	2

¹⁾ Stosowany tylko na części zamienne.

²⁾ Nie stosowany na części zamienne.

Wprowadzenie

Stopień zamienności


АМОРТИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ

Zuk

AMORTYZATORY TYLNE

1987-05

29.15



Poz. Nr części

- | | |
|----|---------------|
| 1 | 011.2.28.00 |
| 2 | 09.00.33.08 |
| 3 | 07.00.27.00 |
| 4 | 814677 |
| 5 | 17-2915015 |
| 6 | 17-3001032 |
| 7 | PN-76/M-82001 |
| 8 | PN-74/M-82153 |
| 9 | PN-77/M-82008 |
| 10 | 17-2915011 |

Nazwa części

- | |
|--|
| Amortyzator tylny |
| Łożysko metalowa |
| Łożysko gumowa |
| Łożysko elastyczna |
| Podkładka |
| Łożysko |
| Zawieszka 1/2 x 1,2 x 25 |
| Łożysko M12 x 1,25 - 0,4 - B - Fe/Zn5c |
| Podkładka 1/2 x 2 Fe/Fg |
| Śruby |

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ, СТУПИЦА И ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН

Zuk

KOŁO PRZEDNIE, PIASTA I BĘBEN HAMULCOWY

1987-05

31.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	702-3102010	Kolpak koła ¹⁾	4
1	762-3102010	Kolpak koła ²⁾	4
1	A03-3102010	Kolpak koła ³⁾	4
2	20-3101040-2	Nakrętka mocowania koła	10
3	2801.07.000	Koło 4,50R16	5
4	17-3501075	Bęben hamulcowy	4
5	20-3103015-2	Piasta koła przedniego	2
6	20-3103008-2	Śruba mocowania koła	10
7	17-3103010	Piasta koła z łętnem hamulcowym kpl.	2
8	20-3103038-2	Osłona piasty	2
9	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30207A	2
10	PN-75/M-86220	Łożysko stożkowe 30305A	2
11	51-3103030	Podkładka oporowa	2
12	17-3103065	Pokrywa piasty	2
13	290606-P8	Młotek M16, 25x12	12
14	PN-85/C-94300.0H1	Opłona 6,50-16 Butyl GP50 d 16 gat. I	5
15	PN-82/C-94300.0540	Opłona radialna 6.50R16C 10PRD-100I	5
15	PN-82/C-94300.0540	Opłona diagonalna 6.50-16C 6PRU-5 I ⁴⁾	5
16	17-3101010	Koło ogumione kpl. (z opłoną radialną)	5
16	17-3101011	Koło ogumione kpl. (z opłoną diagonalną) ⁴⁾	5

UWAGA

- 1) Chromowany.
- 2) Nie malowany.
- 3) Malowany.
- 4) Tylko na rynek krajowy.

Koło kpl. poz. 16 składa się z części poz. 3, 14, 15.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

**MOCOWANIE ALTERNATORA
I REGULATORY NAPIĘCIA**

1987-12


37.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-5-B-Fe/Zn5c	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	1
3	12646901	Podkładka okrągła	1
4	024272	Alternator A124F2 z kołem pasowym	1
4	336.020.0	Alternator A124F2 bez koła pasowego	1
5	13552820	Śruba dwustronna M12x1,25	1
6	16-3701031	Wspornik alternatora	1
7	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	3
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	2
9	PN-85/M-82241	Śruba M10x38-10,9-B-Fe/Zn5c	2
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
13	16-3701035	Napinacz paska	1
14	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5,8-Fe/Zn5c	1
15	4296100	Regulator napięcia RC2/120	1
16	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	1
17	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	1
18	16-3701030	Wspornik alternatora kpl.	1

Wprowadzenie

Stopień zmienności




Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	024832	Łarozza tylna kpl.	1
2	12058880	Łączno izolacyjne	1
3	4068360	Pierścień gumowy	1
4	10445221	Śruba M4x28	5
5	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn-b-5c	2
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1	1
7	339210.0	Koło pasowe	1
8	4065615	Podkładka stalowa d 6	1
9	4175249	Płytki pod śrubę M4	5
10	4174993	Izolacja zacisku 30	1
11	4288254	Izolacja śruby M4	5
12	4165040	Izolacja śruby (zacisk 30)	1
13	4183576	Podkładka izolacyjna	5
14	4111754	Śruba M6x36	1
15	9920651	Podkładka d 8,2x16	5
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z4,1	5
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-8-Fe/Zn-b-5c	5
18	4475144	Mostek dodatkowy kpl.	1
19	4149607	Radiator z diodami	1
20	4149609	Ślindr 25A	5
21	PN-73/M-85008	Wpust 3x5	1
22	4268911	Łarozza przednia kpl.	1
23	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2	1
24	PN-86/M-82144	Nakrętka M12x1,25-8,8-8-Fe/Zn-b-5c	1
25	023403	Wiernik kpl.	1
26	4247146	Śruba M5x95	4
27	023405	Ślizgi kpl.	1
28	1/25741/11	Nakrętka M5x0,8	4
29	13268018	Wkręt M4x14 z podkładką sprężystą	1
30	4230515	Szczotkotrzymacz kpl.	1
31	006649	Wentylator	1
32	006648	Tuleja dystansowa	1
33	PN-85/M-86100	Łożysko 6201A 2ZC3C6	1
34	PN-85/M-86100	Łożysko 6302A 2ZC3C6	1
1-34	024272	Alternator A124F2 z kołem pasowym	1

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (z elektrolitem) 6SE60TM lewy; 12V, 60Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (bez elektrolitu) 6SE60TM lewy; 12V, 60Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (bez elektrolitu) 6SC45TM ¹⁾ ; 12V, 45Ah	1
1	PN-82/E-83001.3	Akumulator (z elektrolitem) 6SC45TM ¹⁾ ; 12V, 45Ah	1
2	17-3724116	Przewód elektryczny do wyłącznika	1
3	PN-73/M-82121	Śruba M6x30-3,6-Fe/Pb5c	2
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Pb5c	2
5	17-3703038	Wkładka oporowa ²⁾	1
6	17-3724115	Przewód do masy	1
7	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5,8-8-Fe/Zn5c ¹⁾ ; 3)	1
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	1
10	BN-82/3688-06	Odłącznik akumulatora SW-40M	1
11	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5,8-8-Fe/Zn5c	2
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	2
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	2
14	64-14567	Przelotka	1
15	17-3724060	Przewód do rozrusznika	1
16	BN-82/3687-27	Osłona gumowa C20/30	1
17	17-3703037	Wspornik mocujący akumulator	1
18	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	1
19	PB-3111-03-00	Przykrywka z korkami	2


1) Akumulator zastępczy.

2) Do akumulatora zastępczego.

3) Do akumulatora zastępczego - 2 szt. akumulatory poz. 1 są sucholadowane.

Wprowadzenie

Stopień zamienności

**ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ,
КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ**


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	BN-79/3684-2	Sygnał dźwiękowy 0,5-212-12V	1
2	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-5,8-8-Fe/Zn5c	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-Fe/Zn5c	1
5	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-4,8-8-Fe/Zn5c	4
6	BN-70/M-3687-03	Bezpiecznik 8A ¹⁾	9
6	BN-70/3687-03	Bezpiecznik 16A ¹⁾	1
7	580.11.00	Skrzynka bezpieczników	2
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	4
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	5
10	685.00.00	Wyłącznik lamp błyskowych	1
11	686.00.00	Wyłącznik sygnału dźwiękowego	1
12	692.00.00	Przełącznik świateł przeciwmgławowych	1
12	653.00.00	Przełącznik świateł przeciwmgławowych tylnych	1
13	511.00.00	Wyłącznik świateł zewnętrznych	1
14	683.00.00	Wyłącznik wentylatora nagrzewnicy	1
15	691.00.00	Przełącznik oświetlenia wnętrza	1
16	505.00.00	Wyłącznik świateł awaryjnych	1
17	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-8-Fe/Zn5c	3
18	524.17.00	Przełącznik świateł zewnętrznych i wycieraczki	1
19	4313688	Wyłącznik zapłonu	1
20	T-5170	Przełącznik ²⁾	2
21	511.52.00	Przewody elektryczne	1
22	08-32	Rezystor kpl. ³⁾	1
23	17-3703100	Rezystor kpl.	1
24	690.00.00	Wyłącznik świateł żarowych	1

¹⁾ W samochodach A15C i 151C - dwukrotna liczba.

²⁾ W samochodach A15C i 151C - szt. 3 poz. 10+12 występuje w samochodach A151C; poz. 23 nie pokazana na rysunku do samochodów A151C; poz. 24 nie pokazana na rysunku do samochodu z silnikiem 4C90.

³⁾ Nie dotyczy 4C90.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

**CEWKA, ŚWIECE I PRZEWODY
ZAPŁONOWE**

1987-05

37.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3707130	Przewód zapłonowy 1 i 4 cylindra	2
2	1/20569/85	Osłona gumowa	4
3	1/20568/85	Osłona świecy	4
4	PN-77/S-76035	Świeca zapłonowa Iskra F75	4
5	1/20519/40	Nakrętka świecy	4
6	17-3707140	Przewód zapłonowy 2 i 3 cylindra kpl.	2
7	BN-71/3687-02	Końcówka C	1
8	KSpz-012-3 μ F-160	Kondensator WT-71/1 Miflex Kutno	1
9	1/20569/85,8	Osłona cewki	1
10	17-3707150-1	Przewód zapłonowy kpl.	1
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn6c	2
12	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 5,1-Fe/Zn9c	2
13	4071394	Cewka zapłonowa 12V (8E2008)	1
14	PN-85/M-82105	Śruba M5x40-5,8-B-Fe/Zn9c	1
15	4220.3.018.2	Obejma cewki	1
16	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-B-Fe/Zn6c	2
17	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Zn9c	2
19	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn6c	2

UWAGA. Poz. 7, 11, 12, 14, 15 nie stanowią typowych części zamiennych.

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

ROZRUSZNIK R5C

1987-05

37.08




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	822000.2	Rozrusznik R5C kpl.	1
1	822000.2"T"	Rozrusznik R5C kpl. 1)	1
2	PN-85/M-82215	Wkręt M4x20-4,8-8-Fe/Zn5c	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 4,1-Fe/Zn9c	4
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M4-5-8-Fe/Zn5c	1
5	821402.0	Tuleja łożyskowa	1
6	821405.0	Sprężyna spiralna	4
7	821404.0	Szczotka	4
8	PN-85/M-82201	Wkręt M4x8-4,8-8-Fe/Zn5c	4
9	821400.0	Tarcza łożyskowa tylna kpl.	1
10	821300.0	Wirnik kpl.	1
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta 6,1-Fe/Fg	4
12	821120.0	Cewki wzbudzenia kpl.	1
13	821100.0	Korpus kpl.	1
14	821910.0	Śruba ściągająca M6x161	2
15	821726.0	Tulejka łożyskowa	1
16	998.001.0	Wyłącznik elektromagnetyczny WE5c	1
17	822700.0	Zespół sprzęgający	1
18	821704.0	Tuleja łożyskowa	1
19	821915.0	Nakrętka koronowa M14x0,75	1
20	PN-85/M-82242	Śruba M12x35-5,8-8-Fe/Zn5c	2
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Fg	2
22	821502.0	Tulejka łożyskowa	1
23	822500.0	Głowica kpl.	1
24	821720.0	Tarcza pośrednia kpl.	1
25	821718.0	Dźwignia kpl.	1
26	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5,8-8-Fe/Zn5c	2
27	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x25	1
28	811719.0	Sworzeń osiowy	1
29	PN-62/M-82007	Podkładka 6,5-Fe/Zn5c	1
30	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x12	1
31	995307.0	Trzpień kpl.	1
32	995870.0	Sprężyna	1

1) Do tropiku.

UWAGA. Poz. 1, 5+7, 9, 10, 12+16, 18+25, 28, 31, 32 są zaliczane do typowych części zamiennych.

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	0215.2.000.2	Reflektor kpl. ¹⁾	2
1	0215.6.000.2	Reflektor kpl. ²⁾	2
1	0216.6.999.0	Reflektor kpl. ³⁾	2
2	0215.4.039.1	Wkręt specjalny	2
3	0215.4.041.6	Ramka	2
3	0215.4.041.7	Ramka ³⁾	2
4	0215.4.031.1	Uszczelka	2
5	0215.9.011.1	Łustro z szybą	2
5	0215.9.011.2	Łustro z szybą ³⁾	2
6	0215.8.014.2	Pierścień kpl.	2
7	PN-78/E-85101	Żarówka 18/4 12V, 4W, BA9s	2
8	PN-78/E-85100	Żarówka R2 12V, 45/40W, P45t-41	2
9	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4,8-8-Fe/Zn5c	8
10	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	8
11	N02-3711024	Uszczelka obudowy reflektora	2

1) Reflektor z żarówkami wj. HN-75/3685-04.

2) Reflektor bez żarówek.

3) Do tropiku.

Poz. 9+11 nie wchodzi w skład reflektora poz. 1.

Zmiana

Wprowadzenie

Obowiązuje do 1988.06.30

Stopień zamienności


Nie zamienny

ELK

REFLEKTOR — TYP 0252

1988-01

37.11



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	0252.0.000.1	Reflektor kpl. prawy	1
1	0252.0.000.2	Reflektor kpl. lewy	1
1	0252.0.000.3	Reflektor kpl. bez żarówki prawy	1
1	0252.0.000.4	Reflektor kpl. bez żarówki lewy	1
2	0251.1.000.3	Element optyczny kpl.	1
2	0251.1.000.4	Element optyczny bez żarówki i osłony	1
3	BN-76/3061-22	Żarówka halogenowa H-4 12V 60/55 W P43t-38	1
3	PN-78/E-85100	Żarówka R2 12V 45/40 P45t-41 ¹⁾	1
4	0290.3.015.1	Uszczelka	1
5	PN-76/E-85101	Żarówka 12V 4W BA9s	1
6	0290.8.016.1	Oprawka kpl.	1
7	0252.4.008.1	Nakrętka	1
8	0261.4.009.2	Sprężyna	1
9	0290.3.008.1	Uchwyt	4
10	0290.3.009.1	Sprężyna	1
11	0252.2.006.1	Obsada	1
12	0252.2.003.1	Obudowa kpl. prawa	1
12	0252.2.003.2	Obudowa kpl. lewa	1
13	0252.2.005.1	Ożwignia	1
14	0252.4.007.2	Śruba	1
15	0.290.2.010.1	Oprawka	1
16	0252.4.007.1	Śruba	1
17	0252.4.007.3	Śruba	1
18	0290.9.033.1	Oprawka kpl. z żarówką	1
19	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c	4
20	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1 Fe/Fg	4
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	1

¹⁾ Druga wersja.

Wprowadzenie
Obowiązuje od 1988.07.01


Stopień zamienności
Nie zamienny

Zuk

**LAMPY ŚWIATEL KIERUNKU JAZDY,
POZYCYJNE I HAMOWANIA**

1987-05

37.13



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	024392/5	Lampa boczna lewa	1
1	024391d	Lampa boczna prawa	1
2	PN-78/E-85101	Żarówka T8/412V 4W BA9s	1
3	024394d	Klosz lampki prawej	1
3	024393s	Klosz lampki lewej	1
4	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 2,9x13-Fe/Zn5c	4
5	E93E/I-F	Lampa kierunkowskazu tylnego	2
6	E93c/I-F	Lampa kierunkowskazu przedniego	2
7	E93.C.0.03	Uszczelka	6
8	Fiat 93313/1	Żarówka 12V, 21W, BA15s	4
9	E93.E.2.01	Klosz żółty (wyk. II)	2
10	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x26-Fe/Zn5c	10
11	PN-65/M-83100	Urządzenie odbłaskowe UO-1CA	2
12	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4 Fe/Zn9c	2
13	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
14	PN-75/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
15	17-3724123	Kapturek ochronny	1
16	568.14.00	Stycznik świateł hamowania kpl.	1
17	10791211	Nakrętka M12x1,5	1
18	PN-85/M-82207	Wkręt M3x30-4,8-B-Fe/Zn5c	2
19	51-3715020	Gniazdo wtykowe lampy przenośnej	1
20	51-3715021	Podkładka	1
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z3,1-Fe/Fg	2
22	PN-75/M-82144	Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	2
23	1210012211	Lampka kontrolna czerwona kpl.	1
23	1210022211	Lampka kontrolna żółta kpl.	1
23	1210032211	Lampka kontrolna zielona kpl.	1
24	E.539.0.06	Nakrętka lampki	2
25	PN-78/E-85101	Żarówka 12V; 2W, BA9s	2
25	PN-78/E-85101	Żarówka T8/4, 12V, 4W, BA9s	1
26	E539.2.00	Oprawka kpl.	2
27	E93D/I-F	Lampa tylna świateł pozycyjnych oraz hamowania	2
28	PN-67/E-85101	Żarówka 12V, 21/5W BAY15d	2
29	E.93D.2.01	Klosz czerwony (wyk. I)	2

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

LAMPY TYLNE ZESPOLONE

1987-05

37.14



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	E551.L/XII	Lampa tylna zespolona lewa	1
2	E551.P/IX	Lampa tylna zespolona prawa	1
3	E551.L.2.00	Klosz lampy lewej	1
4	E551.P.2.00	Klosz lampy prawej	1
5	PN-79/M-83106	Wkręt Gb3,9x26-Fe/Zn6c	11
6	PN-67/M-85101	Żarówka 12V, 10W, BA15s	2
7	Fiat 93313/1	Żarówka 12V, 21W, BA15s ¹⁾	4
8	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	4
9	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4

UWAGA. Lampy (poz. 1 oraz poz. 2) są stosowane tylko w samochodach skrzyniowych A11B oraz A16B.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

**LAMPA OŚWIETLÉNIA TABLICY
REJESTRACYJNEJ**

1987-05

37.15




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	E 528/II	Lampa oświetlénia tablicy rejestracyjnej	1
2	E 523.0.03	Wkręt M5x18	2
3	E 528.2.00/II	Obudowa kpl.	1
4	PN-78/E-85102	Żarówka C11 12V, 5W, 5V8,5/8	3
5	E 528.3.00	Uszczelka gumowa	1
6	PN-77/M-82008	Podkładka 6,1-Fe/Fg	2
7	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	2

UWAGA. Lampy (poz. 1) są stosowane tylko w samochodach typu furgon oraz pick-up.

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	0620102211	Lampa światła cofania	2
2	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c.	4
3	301219500	Klosz lampy	2
4	PN-78/E-85101	Żarówka P25-1 12V, 21W, BA15s	2
5	PN-77/E-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	4
6	PN-75/M-82144	Nakrętka M5-5-B-Fe/Zn5c	4
7	563.11.00	Wyłącznik światła cofania ¹⁾	1
7	562.12.00	Wyłącznik światła cofania ²⁾	1

UWAGA. W samochodach A11B poz. 1, 3, 4 - po 1 szt., poz. 5 i 6 po 2 szt.

¹⁾ Do skrzyni trzybiegowej.

²⁾ Do skrzyni czterobiegowej.


1400012200 - lampa ciemna

140301230500 - klosz ciemny

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ФОНАРИ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ И КУЗОВА


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	E 93 G/I	Lampa oświetlenia kabiny	1
2	E 93 C.0.03	Uszczelka lampy	1
3	E 93 G.2.01	Klosz lampy	1
4	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy AGb3,9x13	3
5	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy A3,9x26-Fe/Zn5c	2
6	PN-78/M-85101	Żarówka R19/10 12V, 10W; BA15s ¹⁾	2
7	E 920/I	Lampa oświetlenia skrzyni ładunkowej ²⁾	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-8-Fe/Zn5c	2
9	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z5,1-Fe/Fg	2
10	E 928.0.01	Uszczelka lampy	1
11	PN-85/M-82215	Wkręt M5x16-4.8-8-Fe/Zn5c	1
12	E 920.0.02	Klosz lampy	1
13	PN-85/M-82201	Wkręt M4x14-4.8-8-Fe/Zn5c	2


¹⁾ W samochodzie A118 - 1 szt.

²⁾ Nie stosowana w samochodzie A118.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3724166	Przewód gaźnika	1
2	17-3724104	Przewód oświetlenia skrzyni ładunkowej ¹⁾	1
2	17-3724039	Przewód lamp wewn. ²⁾	1
2	17-3724105	Przewód lamp wewn. ²⁾	1
3	TKS-206	Przewód gniazda wtykowego	1
4	17-3724156	Wiązka przewodów dodatkowa ¹⁰⁾	1
5	17-3724172	Wiązka przewodów główna	1
5	09-3724153	Wiązka przewodów główna ⁹⁾	1
6	17-3724167	Przelotka	1
7	17-3724151	Wiązka przewodów na ramie	1
7	17-3724152	Wiązka przewodów na ramie ³⁾	1
8	16-3724134	Przewód kierunkowskazu bocznego ⁴⁾	1
8	16-3724135	Przewód kierunkowskazu bocznego ⁴⁾	1
9	17-3724040	Przewód gniazda wtykowego	1
10	PN-85/M-82215	Wkręt M5x45-4.8-8-Fe/Zn5c	2
11	20-3724063-2	Przewód: silnik-nadwozie	1
11	09-3724159	Przewód: silnik-rama ⁹⁾	1
12	TKS-583	Zaczep gumowy	1
13	17-3724146	Kapturek ochronny	1
14	PN-85/M-82215	Wkręt M5x35-4.8-8-Fe/Zn5c	2
15	17-3723010	Osłona złącza ⁵⁾	2
16	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c	4
17	E732.07.00	Złącze wtykowe ⁶⁾	4
17	E732.06.00	Złącze wtykowe ⁷⁾	2
18	17-3724160	Wiązka przewodów przekaźnika	1
19	17-3724161	Przewód elektryczny do przekaźnika	1
20	17-3724162	Przewód elektryczny do przekaźnika	1
21	17-3724164	Wiązka przewodów lampy błyskowej	1
22	17-3724141	Wiązka przewodów zbiornika wody ⁸⁾	1
23	17-3724155	Wiązka przewodów reflektorów przeciwmgłowych i sygnałów dwutonowych ²⁾	1
24	17-3724142	Wiązka przewodów autopompy ⁸⁾	1

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

WYCIERACZKA SZYBY

1987-05


37.32



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	561.000.031	Pióro wycieraka	2
2	561.100.401	Guma wycieraka	2
3	644.000.030	Ramię wycieraka prawe	1
4	643.000.030	Ramię wycieraka lewe	1
5	108.100.460	Nakrętka niska (Ms)	2
6	121.000.501	Nakładka	2
7	121.000.600	Podkładka gumowa	4
8	121.200.000	Trzpień II kpl.	1
9	121.000.220	Dźwignia II	1
10	108.010.520	Pierścień zatrzaskowy	4
11	PN-86/M-82144	Nakrętka M6x5-B-Fe/Zn5c	1
12	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	4
13	129.110.000	Korba z czopem	1
14	480.000.000	Mechanizm napędowy	1
15	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	3
16	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	6
17	009.804.712	Podkładka	4
18	108.010.300	Pierścień	4
19	121.100.000	Trzpień I kpl.	1
20	121.000.320	Dźwignia	1
21	121.000.400	Amortyzator	3
22	121.090.000	Wycieraczka (zespół)	1
23	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c	3
24	121.000.120	Podstawa	1
25	PN-85/M-82215	Wkręt M6x16-5.8-B-Fe/Zn5c	3

Wprowadzenie

Stopień zamienności

ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА


Poz.	Nr części	Nazwa części	Str.
1	201100030	Pompa spryskiwacza	
2	209200000	Zbiornik spryskiwacza	
3	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Fg	
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	
5	4167809	Hak mocowania zbiornika	
6	24912551	Trójnik	
7	201000500	Przelotka rurki	
8	029115	Rozpylacz spryskiwacza kpl.	
9	4146972	Pierścień	
10	4146971	Wkładka	
11	098004200	Rurka elastyczna ϕ 5x7	
12	098002900	Rurka elastyczna ϕ 2x3,8	
13	098004100	Rurka elastyczna ϕ 4x6	
14	098002200	Rurka elastyczna ϕ 2x3,8	
15	209000000	Spryskiwacz szyb kpl.	

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

**TABLICA WSKAŹNIKÓW
I PRĘDKOŚCIOMIERZ**

1987-05

38.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-3801060	Tablica rozdzielcza kpl.	1
2	PN-85/M-82211	Wkręt M5x16-4.8-B-Cu20Ni10bCrr	2
3	PN-67/M-82055	Podkładka 5,5-Fe/Zn9c	7
4	PN-85/M-82201	Wkręt M5x16-5.8-B-Fe/Zn5c	4
5	PN-78/M-85101	Żarówka T8/2 12V, 2W; 8A9s	3
6	E 539.2.01	Oprawa żarówki	3
7	670/17	Prędkościomierz kpl.	1
8	PN-85/M-82201	Wkręt M5x20-5.8-B-Fe/Zn5c	1
9	PN-85/M-82201	Wkręt M5x12-5.8-B-Fe/Zn5c	2
10	BN-76/8511-15	Plomba ołowiana 0589-51/10	2
11	A03-3802092	Drut do plomb ϕ 0,5x0,3 L=200 mm	2
12	A03-3802091	Przelotka	1
13	4-0141/3	Zespół linki (wyk. I)	1
14	3-0046	Zespół pancerza (wyk. I)	1
15	A03-3802020	Walek giętki prędkościomierza z pancerzem kpl.	1

Wprowadzenie



Stopień zamienności

Zuk

ZESTAW WSKAŹNIKÓW I CZUJNIKI

1987-12

38.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	5.
1	832.116.010	Zestaw wskaźników	
2	832.083.010	Wskaźnik prądu ładowania	
3	832.089.010	Wskaźnik poziomu paliwa	
4	832.092.000	Wskaźnik temperatury silnika	
5	832.083.010	Wskaźnik ciśnienia oleju	
6	PN-87/M-82204	Wkładnik M-10-4.8-B-Fe/Zn5C	
7	PN-78/M-82007	Podkładka 5.3-AI-S	
8	832.120.000	Czujnik poziomu paliwa	
9	11-9338	Osłona czujnika	
10	606.38C.8020	Czujnik temperatury silnika	
11	832.114.020	Czujnik ciśnienia oleju	
12	BN-25/3687-02	Konstrukcja "C"	
13	E539.2.01	Opornik żarówki	
14	PN-78/E-85101	Żarówka 12V, 2W; 8A9s	
15		Lampka kontrolna świateł pozycyjnych	

Zmiana


Wprowadzenie

Stopień zaniwienia

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1		Instrukcja obsługi	1
2	17-3901020	Pojemnik na narzędzia	1
3	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd9x11-C-Zn	1
4	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd10x12-C-Zn	1
5	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd13x17-C-Zn	2
6	PN-71/M-65010	Klucz płaski RWPd19x22-C-Zn	1
7	BN-74/3618-06	Klucz do świec zapłonowych	1
8	PN-78/E-85101	Żarówka R19/10 12V, 10W; BA15S/19	1
9	3-1547	Przetyczka klucza ϕ 8	1
10	KU-53-4-1a	Klucz do kół samochodu (P-22)	1
11	A03-3901275	Klucz hakowy	1
12	PN-71/M-64440	Szczypce uniwersalne RSUa200	1
13	PN-74/M-64951	Wkrętak RWWa UCb1,2x8/125	1
14	WW-03.00	Wkrętak dwustronny RWWb2-0,7x6	1
15	A03-3901472	Wąż do odpowietrzania hamulców	1
16	PN-83/M-4231H	Manometr MSB (0,06÷0,4) MPa-13E z futerałem	1
17	PN-83/S-61064	Łyżka do opon III	2
18	612.42.00	Lampa przenośna	1
19	20-2901215	Korba rozruchowa	1
20	DHPT-1,6t	Opłazownik hydrauliczny	1
21	PS-70.0.0	Pompa do ogumienia	1
22	PN-75/M-51079	Gaśnica proszkowa GH-1Xs lub GP-1Xs	1
23		Puszka lakieru koloru nadwozia 0,33 dm ³	1
24	PN-85/M-82105	Śruba M6x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
25	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
26	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg	4
27	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	4
28	TKS-680	Kluczyki do samochodu z żetonem	2


UWAGA. Poz. 23+28 nie pokazane na rysunku; poz. 8, 12, 18, 21 stosowane tylko na eksport; poz. 24+27 stosowane do mocowania tablic rejestracyjnych.



Ważność: Wprowadzenie Stopień zamienności

Zuk**ODBIORNIK RADIOWY**

1987-05

39.05

Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	ASp-02	Antena samochodowa kpl.	1
2	SMT-307	Odbiornik radiowy z głośnikiem kpl.	1
3	6533-227-1	Odbiornik radiowy "Safari 2"	1
4	2256-155	Ośłona	1
5	17-3905011	Wspornik mocowania radia	1
6	2.751-233	Deska głośnikowa	1
7	5871-153-002	Głośnik GD 10-16/5/2	1
8	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 3,2-Fe/Fg	4
9	PN-86/M-82144	Nakrętka M3-5-B-Fe/Zn5c	4
10	PN-85/M-82215	Wkręt M4x6-4,8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	11
11	PN-59/M-82024	Podkładka sprężysta 4,2-Fe/Fg ¹⁾	11
12	PN-85/M-82211	Wkręt M3x16-4,8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	4
13	KSpz-012-3μF-160	Kondensator przeciwzakłóceńowy ²⁾	1

1) Dostarczane z poz. 2.

2) Montowany przy cewce zapłonowej.
Części poz. 1, 2, 5, 10, 11 montuje fabryka na zamówienie odbiorcy samochodu "Zuk".

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zmienności

Zuk

KABINA (A11B, A13B)

1987-05

50.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	17-5000185	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ⁸⁾	1
1	17-5000188	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ^{3), 8)}	1
1	17-5000189	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ^{1), 8)}	1
1	17-5000125	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-50001125-1	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{5), 8)}	1
1	17-5000141	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją do alternatora, bez akumulatora ^{2), 8)}	1
1	17-5000128	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{3), 8)}	1
1	17-5000140	Kabina kpl. bez foteli, z osprzętem elektrycznym bez akumulatora ^{4), 8)}	1
1	17-5000129	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ^{1), 8)}	1
1	17-5000139	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ^{1), 8)}	1
1	17-5000585	Kabina kpl. z drzwiami, bez podstaw foteli, gruntowana ²⁾	1
1	17-5000586	Kabina kpl. z drzwiami gruntowana ¹⁾	1
1	17-5000525	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000536	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ²⁾	1
1	17-5000526	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁴⁾	1
1	17-5000528	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ⁶⁾	1
1	17-5000527	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora ¹⁾	1
1	17-5000547	Kabina kpl. wykończona, bez foteli, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora ¹⁾	1

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

KABINA (A16B)

1987-05

50.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	16-5000720	Kabina kpl. wykończona, z osprzętem elektrycznym, bez akumulatora	1
1	16-5000730	Kabina kpl. wykończona, bez fotela, z instalacją elektryczną do alternatora, bez akumulatora	1
1	16-5000780	Kabina kpl. gruntowana	1
2	17-5100062	Narożnik przedni lewy	1
2	17-5100063	Narożnik przedni prawy	1
3	PN-74/M-82159	Nakrętka koronowa AM-12x1,25-0,4-B-Fe/Zn5c	10
4	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	20
5	K03-5001016	Miseczka podkładki	10
6	K03-5001018	Podkładka gumowa	10
7	K03-5001020	Podkładka	10
8	PN-76/M-82001	Zawleczka S-Zn-3,2x25	10
9	PN-85/M-82242	Śruba M12x1,25x35-Z-5.8-B-Fe/Zn5c	10
10	K03-5109024-1	Listwa ochronna stopnia prawa	1
10	K03-5109023-1	Listwa ochronna stopnia lewa	1
11	PN-79/M-83104	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn5c	14
12	K03-5101030-1	Obrzeże stopnia prawe	1
12	K03-5101029-1	Obrzeże stopnia lewe	1
13	PN-79/M-83106	Wkręt do blachy AGb3,9x19-Fe/Zn5c	18
14	K03-5101032-1	Obrzeże podnóżka prawe	1
14	K03-5101031-1	Obrzeże podnóżka lewe	1
15	L05-5000015	Obrzeże stopnia drzwi bocznych	1
16	Z-2414	Zaślepka	4
17	L05-6207023	Uszczelka słupka drzwi bocznych wewnętrzna ¹⁾	1
18	K03-6107023	Uszczelka słupka drzwi kabiny wewnętrzna ¹⁾	2
19	PN-74/M-82213	Wkręt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	2
20	PN-75/M-82144	Nakrętka M6-5.8-B-Fe/Zn5c ¹⁾	2
21	642.32.024	Wieszak	2
22	PN-79/M-83115	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c	4

Wprowadzenie


¹⁾ Nie pokazane na rysunku.

Zuk

DRZWI KABINY

1987-05

61.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Wzr
1	K03-6100012-2	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane	1
1	17-6100017	Drzwi kabiny kpl. lewe, gruntowane, z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
1	K03-6100013-2	Drzwi kabiny kpl. lewe, z oknem, gruntowane	1
1	K03-6100017	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane, bez zamka ¹⁾	1
1	K03-6100016	Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane, bez zamka ¹⁾	1
1	17-6100016	Drzwi kabiny kpl. prawe, gruntowane, z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
2	17-6107022	Nakładka zawiasy górnej ²⁾	2
3	K03-6106011-21	Zawiasa drzwi górna lewa kpl.	1
3	K03-6106012-21	Zawiasa drzwi górna prawa kpl.	1
4	K03-6106045	Sworzeń zawiasy górnej	2
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	10
6	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	4
7	K03-6106043	Prowadnik drzwi kpl.	4
8	PN-85/M-82215	Wkręt M6x20-4.8-8-Fe/Zn5c	8
9	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-4.8-8-Fe/Zn5c	24
10	17-6107017	Uszczelka drzwi zewnętrznych ²⁾	2
11	K03-6101110	Poszycie drzwi kabiny prawe kpl.	1
11	K03-6101111	Poszycie drzwi kabiny lewe kpl.	1
12	K03-6101071-1	Pokrywa wewnętrzna drzwi	2
13	Fiat 10633	Wkręt TSCp 6x12,7	17
14	K03-6107025	Uszczelka drzwi dolna	2
15	K03-6106021-2	Zawiasa drzwi dolna lewa kpl.	1
15	K03-6106022-2	Zawiasa dolna prawa kpl.	1
16	30-6106045	Sworzeń zawiasy dolnej	2
17	17-6107023	Nakładka zawiasy dolnej ²⁾	2

1) Na części zamienne na kraj.

2) Tylko dla NRD.


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

DRZWI BOCZNE FURGONU

1987-05

62.01


Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-6200010	Drzwi boczne furgonu kpl.	1
1	L05-6200019	Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane bez zamka	1
1	17-6200019	Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
1	L05-6201012	Drzwi boczne furgonu kpl.	1
1	L05-6201020	Drzwi boczne furgonu kpl. z zawiasami gruntowane bez zamka	1
2	L05-6200011	Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem	1
2	L05-6200018	Drzwi boczne "Towosu"-z oknem, gruntowane, bez zamka	1
2	17-6200018	Drzwi boczne "Towosu" kpl. z oknem, bez zawiasów i zamka ¹⁾	1
2	L05-6201014	Drzwi boczne "Towosu"	1
2	L05-6201021	Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem i zawiasami, gruntowane, bez zamka	1
3	17-6207017	Uszczelka zewnętrzna drzwi ²⁾	1
4	K03-6106043	Prowadnik drzwi kpl.	2
5	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c	4
6	PN-85/M-82215	Wkręt M6x20-4.8-8-Fe/Zn5c	4
7	Fiat 10633	Wkręt TSCp 6x12,7	6
8	K03-6101071-1	Pokrywa wewnętrzna drzwi	1
9	L05-6207020-1	Uszczelka drzwi furgonu	1
10	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-5.8-8-Fe/Zn5c	12
11	17-6207023	Nakładka zawiasy dolnej ²⁾	1
12	K03-6106045	Sworzeń zawiasy	2
13	K03-6106022-2	Zawiasa dolna drzwi prawych kpl.	1
14	17-6207022	Nakładka zawiasy górnej ²⁾	1
15	K03-6106012-2	Zawiasa górna drzwi kpl.	1

¹⁾Tylko na części zamienne na kraj.

²⁾Tylko do samochodów dla NRD.

Nazwa

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk


OKNA BOCZNE NADWOZIA (A07B)

1987-05

62.02

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	17-7002020	Uszczelka szyby
2	15-8507010	Szyba okna bocznego
3	15-8507021	Sznur uszczelki

UWAGA. W samochodach A15C, A16B oraz A151C części poz. 1-3 występują po 1 szt.



Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ВЕРХНЯЯ СТВОРКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

ZUK

SKRZYDŁO GÓRNE DRZWI TYLNYCH

1987-05

63.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L05-6300014	Skrzydło górne drzwi tylnych kpl.	1
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
3	PN-74/M-82105	Śruba M8x20-R-5.8-8-Fe/Zn5c	2
4	PN-85/M-82207	Wkręt M8x16-4.8-8-Fe/Zn5c	2
5	L05-6308044	Sprężyna podpory	1
6	L05-6308010	Podpora kpl.	1
7	L05-6301102	Skrzydło górne drzwi tylnych	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-II-Fe/Zn5c ¹⁾	6
9	17-6307012	Podkładka zawiasy	2
10	17-6306010	Zawiasa kpl.	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 6,4-Fe/Zn9c ¹⁾	6
12	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5.8-8-Fe/Zn5c ¹⁾	12
13	PN-77/M-82008	Podkładka Z6,1-Fe/Zn9c ¹⁾	12
14	L05-6303010	Szyba okna skrzydła górnego	1
15	L05-6303021	Sznur uszczelki szyby	1
16	L05-6303020	Uszczelka szyby	1
17	L05-6307015	Listwa	1
18	L05-6307014	Uszczelka dolna	1
19	PN-79/M-83106	Wkręt AGb 3,9x13-Fe/Zn5c	11

¹⁾ Wchodzi w skład nadwozia kpl.


Zmiana Wprowadzenie Stopień zamienności

Zuk

ŚCIANA TYLNA DOLNA FURGONU

1987-05

63.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	L05-6300013	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ¹⁾	1
1	L03-8503013	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ²⁾	1
1	17-6300010	Skrzydło dolne drzwi tylnych kpl. ³⁾	1
2	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x13-Fe/Zn5c ⁴⁾	16
3	L03-8503052	Obrzeże poszycia ⁵⁾	2
4	L03-8503049	Poszycie wewnętrzne kpl.	1
5	PN-85/M-82211	Wkręt M5x14-4.8-8-Fe/Zn5c ¹⁾	2
6	L05-6305021	Zaczep rygla ¹⁾	1
7	L05-6301010-1	Poszycie zewnętrzne ¹⁾	1
7	L03-8503015	Poszycie zewnętrzne ²⁾	1
8	17-6307016	Uszczelka ³⁾	1
9	L03-8503035	Skrzydło ruchome zawiasy	2
10	PN-85/M-82207	Wkręt M8x20-4.8-8-Fe/Zn5c	4
11	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-8-Fe/Zn5c	4
12	PN-63/M-83002	Śworek 10x65/61-Fe/Zn5c	2
13	L03-8503036	Skrzydło stałe zawiasy	2
14	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2
15	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2,5x16	2
16	PN-77/M-82008	Podkładka Z10,2-Fe/Zn9c	4
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-8-Fe/Zn5c	4
18	L05-8503238	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
18	L03-8503138	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
19	PN-85/M-82242	Śruba M8x20-5.8-8-Fe/Zn5c	2
20	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2
21	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-8-Fe/Zn5c	2
22	L03-8503046	Ośłona stopnia ³⁾	1
23	PN-79/M-83104	Wkręt AGb 3,9x19-Fe/Zn5c ³⁾	2

¹⁾Do samochodu A06B i A07B.²⁾Do samochodu A13B.³⁾Tylko na części zamienne dla NRD;
nie pokazano na rysunku.⁴⁾Dla NRD - 24 szt.⁵⁾Dla NRD - 3 szt.

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności


ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ФУРГОНА

Zuk

ZAMEK DRZWI TYLNYCH FURGONU

1987-05

63.05




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-3,2x25	2
2	PN-59/M-82019	Podkładka 89-Fe/Zn9c	1
3	L05-6305028	Sprężyna klamki	1
4	L05-6305027	Dźwignia klamki	1
5	PN-85/M-82215	Wkręt M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c	6
6	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	4
7	PN-78/M-82005	Podkładka 6,2-Fe/Zn9c	4
8	X-119Z-00	Zamek drzwi tylnych kpl.	1
9	L05-6305014	Wspornik klamki	1
10	30-5606134	Uszczelka klamki	1
11	L05-6305025-1	Klamka drzwi tylnych kpl.	1
12	PN-63/M-83002	Sworzeń 6x16/13,5-Fe/Zn6c	2
13	L05-6305064	Cięgno prawe kpl.	1
14	PN-76/M-82001	Zawlecza S-1,6x12	2
15	PN-85/M-82242	Śruba M8x16-R-5.8-B-Fe/Zn5c	2
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	2
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M8x1-5-B-Fe/Zn5c	2
18	L05-6305068	Cięgno dolne	1
19	L05-6305060	Trzon zamka	1
20	L05-6305052	Wspornik kpl.	1
21	L05-6305063-1	Sprężyna	1
22	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	2

miana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

СИДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА


Poz.	Nr części	Nazwa części	Sr.
1	17-6801010	Fotel kierowcy kpl. ^{2), 3)}	1
1	17-6801850	Fotel kierowcy kpl. ⁵⁾	1
1	17-6801910	Fotel kierowcy kpl. ⁴⁾	1
2	17-6801950	Poszycie oparcia fotela kpl. ⁵⁾	1
2	17-6801180	Poszycie oparcia fotela kpl. ²⁾	1
3	17-6801170	Poduszka fotela kpl.	1
4	17-6801870	Poszycie fotela kpl. ⁵⁾	1
4	17-6801120	Poszycie fotela kpl. ²⁾	1
5	17-6801118	Poduszka fotela kpl.	1
6	17-6801020	Szkielet fotela kierowcy kpl.	1
6	17-6801920	Szkielet fotela kierowcy kpl. ⁴⁾	1
7	17-6801780	Drążek regulacji fotela ¹⁾	1
7	17-6801770	Drążek regulacji fotela ¹⁾	1
9	17-6801785	Zapinka drążka ¹⁾	1
10	4098590	Sprężyna powrotna ¹⁾	1
11	17-6801776	Sworzeń ¹⁾	1
12	4071817	Wkręt M8	1
13	PN-74/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Zn9c	1
14	17-6801810	Prowadnica boczna fotela ³⁾	1
14	17-6801980	Prowadnica boczna fotela ⁴⁾	1
15	PN-78/M-82005	Podkładka 8;4-Fe/Zn9c	1
16	17-6801590	Prowadnica środkowa kpl.	1
17	17-6801832	Nakładka boczna fotela	1
17	17-6801833	Nakładka boczna fotela	1
18	17-6801836	Podkładka ozdobna	1
19	17678801	Wkręt TSC AB nr 6x12,7	1
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c	1
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	1
22	PN-78/M-82006	Podkładka 6,4-Fe/Zn5c	1
23	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5.8-8-Fe/Zn5c	1
24	17-6801410-2	Fotel pasażera kpl.	1
24	17-6801990-2	Fotel pasażera kpl. ⁵⁾	1
25	17-6801420-2	Szkielet fotela pasażera kpl.	1
26	4036451	Sprężyna wiążąca	1
27	17-6801093	Sprężyna oparcia fotela	1

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

ŁAWY PASAŻERÓW (A07B, A16B)

1987-05

68.06



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	L07-6806010	Poduszka ławki krótkiej ¹⁾	1
2	L07-6806103	Zaczep kpl.	1
3	L07-6806030	Oparcie ławki krótkiej kpl. ²⁾	1
3	L07-6806080	Oparcie ławki kpl. ³⁾	2
4	L07-6806038	Wspornik oparcia ²⁾	4
5	L07-6806114	Zaczep	2
6	L07-6806022	Podpora ławki kpl. ⁴⁾	5
7	L07-6806110	Zderzak ⁴⁾	5
8	PN-63/M-83002	Sworzeń 12x50/45-Fe	10
9	PN-76/M-82001	Zawlecza S-3,2x25 ⁵⁾	10
10	L07-6807010	Poduszka ławki kpl. ²⁾	1
11	L07-6807030	Oparcie ławki kpl. ²⁾	1
12	PN-85/M-82505	Wkręt 5x18-R-K-B-Gh	16
13	L07-6806102	Nakładka	1
14	L07-6806101	Płytki mocująca	1
15	PN-85/M-82505	Wkręt 5x25-R-K-B-Gh ⁶⁾	27
16	PN-85/M-82105	Śruba M5x16-5.8-B-Fe/Zn5c	7
17	PN-78/M-82007	Podkładka 13c-Fe/Zn9c ⁵⁾	10
18	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x25/21,5-Fe/Zn6c ⁵⁾	10
19	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2x16 ⁵⁾	10
20	PN-78/M-82007	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c ⁶⁾	20
21	PN-85/M-82505	Wkręt 4x20-R-K-B-Gh ⁷⁾	42
22	PN-78/M-82005	Podkładka 5,3-Fe/Zn9c ⁸⁾	42
23	L07-6806111	Cięgno ⁴⁾	5
24	L07-6806107	Noga ⁴⁾	5
25	L07-6806024	Wspornik podpory kpl. ⁴⁾	5
26	L07-6806106	Ceownik ⁴⁾	5
27	L07-6806040	Słupek ławki kpl. ²⁾	5
28	L07-6806048	Słupek ławki ²⁾	7
29	PN-85/M-82105	Śruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c ⁸⁾	27
*30	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Fg ⁸⁾	27
31	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	27
32	PN-85/M-82505	Wkręt 6x25-R-K-B-Gh ²⁾	6
32	PN-85/M-82505	Wkręt 6x20-R-K-B-Gh ³⁾	11
33	PN-85/M-82105	Śruba M8x18-5.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	10

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

SZYBY PRZEDNIE I TYLNE KABINY

1987-05

70.01



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt
1	17-7001014	Szyba okna przedniego	1
2	17-7001034/II	Szyba narożna	2
3	17-7001016-1	Uszczelka szyby przedniej kpl.	1
4	PN-86/M-82144	Nakrętka M5-5-Fe/Zn5c	6
5	K03-6106044	Tulejka	2
6	K03-5206023	Podkładka klinowa	2
7	17-7001048	Śruba dwustronna	2
8	PN-82/M-82024	Podkładka sprężysta 5,3 Fe/Zn5c	2
9	K03-5206019-22	Uszczelka narożnika szyby przedniej	2
10	K03-5603016	Szyba okna tylnego ¹⁾	1
11	K03-5603018-1	Uszczelka szyby okna tylnego ¹⁾	1

¹⁾ Stosowana tylko w samochodzie A11B, A13B, A16B oraz A06B dla CSRS.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

PASY BEZPIECZEŃSTWA

1987-05

82.11




Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	P-44.000.00	Pas bezpieczeństwa D-BP3 PN-75/S-80051	2
2	K03-8211018	Uchwyt pasa lewy	2
3	K03-8211019	Uchwyt pasa prawy	2
4	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z12,2-Fe/Zn9c	8
5	K03-8211015	Śruba specjalna	4
6	17-8211016	Makrętka 7/16" - 20	4
7	17-8211820	Zaczep pasów bezpieczeństwa	1
8	PN-74/3618-07	Śruba 7/16"-UNF-2Ax30-Fe/Zn5c	6
9	PN-78/M-82005	Podkładka 13-Fe/Zn9c	2
10	Z-44.10.03	Tulejka dystansowa 12/15	4
11	Z-44.10.04	Tulejka ¹⁾	8
12	Z-44.10.05	Podkładka I 11,2/25 OC	4
13	Z-44.10.06	Podkładka II 13,2/25 OC	4

UWAGA. Części poz. 8-15 są dostarczane w komplecie z pasami bezpieczeństwa.

Zmiana Wprowadzenie Stopień zamienności

Zuk
POSZYCIA WEWNĘTRZNE KABINY

1987-05

83.01


Poz.	Nr części	Nazwa części
1	K03-5602012-21	Poszycie ściany tylnej ¹⁾
1	16-8301032	Poszycie ściany tylnej ³⁾
2	K03-5602016-1	Uszczelka poszycia ⁴⁾
3	16-8301033	Uszczelka poszycia boczna ³⁾
4	17-8301024	Poszycie wewnętrzne dachu kabiny
4	17-8301028	Poszycie wewnętrzne dachu kabiny ²⁾
5	17-8301026	Obrzeże poszycia wewnętrznego
6	17-8301027	Poszycie wewnętrzne przednie
7	17-8301025	Blacha masowania żarówki
8	4306118	Popielniczka kpl.
9	17-5000070	Oftukowa tablicy rozdzielczej kpl.
10	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-8-Fe/Zn5c
11	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c
12	PN-85/M-82219	Wkręt Mx16-4.8-8-Fe/Zn5c
13	17-5000051	Nakładka kpl.
14	17-5000059	Nakładka półki
15	U.151.300.40	Wkładka gumowa typu "B"
16	PN-59/M-82030	Podkładka 4,3-Fe/Zn9c
17	PN-79/M-83106	Wkręt A0b 3,9x19-Fe/Zn5c ⁶⁾
18	17-5005019	Nakładka przegrody ³⁾
19	17-8301018	Nakładka płatu górnego ^{4), 5)}
20	L05-5602013	Obrzeże poszycia ⁵⁾
21	L05-5602012	Poszycie ściany tylnej ⁵⁾
22	L05-5602014	Uszczelka poszycia ⁵⁾

¹⁾ Do samochodów A11B i A13B.

²⁾ Do samochodów A11B i A13B do tropiku.

³⁾ Do samochodu A16B.

⁴⁾ Do samochodów A06B i A16B - 1 szt.

⁵⁾ Nie stosować do samochodów A11B i A13B.

⁶⁾ Do samochodów A06B i A07B - 19 szt.;
do samochodów A11B i A13B - 14 szt.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności

Zuk

**ŚCIANY BOCZNE SKRZYNİ ŁADUNKOWEJ
(A13B)**

1987-05

85.02



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L03-8500027	Słupek tylny lewy	1
2	L03-8500029	Podkładka	2
3	L03-8500024-1	Słupek przedni	2
4	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	12
5	PN-85/M-82241	Śruba M10x20-5.6-B-Fe/Zn5c	6
6	L03-8500026	Słupek tylny prawy	1
7	L03-8502311-1	Ściana lewa kpl.	1
7	L03-8502411	Ściana lewa kpl. 1)	1
8	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	12
9	PN-59/M-82030	Podkładka 6,5-Fe/Zn9c	12
10	PN-76/M-82406	Śruba M6x35-4.8-C-Fe/Zn5c	4
11	PN-76/M-82406	Śruba M6x55-4.8-C-Fe/Zn5c	4
12	TKS-51	Przelotka	1
13	L03-8502310-1	Ściana prawa kpl.	1
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	6
15	L03-8502052	Ucho zaczepu	2
16	L03-8502047	Pokrowiec łańcucha	2
17	L03-8502082-1	Łańcuch ściany kpl.	2
18	L03-8502051-1	Opadka zamka	2
19	L03-8502084	Narożnik prawy	1
20	L03-8502116	Kółko	2
21	L03-8502056	Opadka zamka	2
22	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	18
23	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	18
24	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta ZB,2-Fe/Fg	14
25	PN-85/M-82242	Śruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c	14
26	K03-8212030	Zderzak tylny kpl.	2
27	20-3101040-2	Nakrętka	1
28	L03-8500028	Przekładka ściany	2
29	L03-8502083	Narożnik lewy	1
30	PN-76/M-82406	Śruba M6x70-4.8-C-Fe/Zn5c	4
31	L03-8501017	Błotnik tylny kpl.	2
32	L03-8501032	Uszczelka dolna	2
33	L03-8501031	Uszczelka górna	2
34	PN-72/M-82505	Mkręt 4x20-R-K-B-Gh	4


Zmiana Wprowadzenie Stopień zamierzonej

Zuk

ŚCIANA TYLNA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
(A13B)

1987-05

85.03



Poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość
1	PN-79/M-83106	Wkręt AGb3,9x13-Fe/Zn5c	16
2	L03-8503052	Obrzeże poszycia wewnętrznego	2
3	L03-8503049	Poszycie wewnętrzne ściany	1
4	L03-8503012	Ściana tylna skrzyni ładunkowej kpl.	1
5	PN-85/M-82211	Wkręt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c	6
6	L03-8503035	Skrzydło ruchome zawiasy	2
7	L03-8503013	Ściana tylna skrzyni ładunkowej kpl.	1
8	17-8503138	Płat tylny skrzyni ładunkowej	1
9	L03-8503036	Skrzydło stałe zawiasy	2
10	PN-63/M-83002	Sworzeń ϕ 10x65/61-Fe/Fg	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	2
12	PN-76/M-82001	Zawlecza S-2,5x16	2
13	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c	4
14	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	4
15	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Zn9c	4
16	PN-58/M-82242	Śruba M8x65-5.8-Fe/Zn5c	2
17	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c	2
18	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	2

UWAGA. Ściana tylna kpl. (poz. 4) jest stosowana tylko w samochodach A13B.

Zmiana

Wprowadzenie


Stopień zamienności



PODŁOGA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (A11B, A16B)

1987-05

85.04



Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	PN-85/M-82207	Wkręt M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c ⁵⁾	11
2	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg ⁶⁾	41
3	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c ⁶⁾	41
4	L-11-8501012	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
4	16-8501020	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
4	L11-8501014	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl.	1
4	16-8501025	Podłoga skrzyni ładunkowej kpl. ¹⁾	1
5	L11-8501050	Wspornik skrzyni środkowej kpl.	4
6	L11-8501263	Wspornik skrzyni prawy kpl.	1
7	L11-8501391	Wspornik skrzyni lewy kpl.	1
8	PN-76/M-82406	Śruba M8x60-4.8-B-Fe/Zn6c	26
9	L11-8500060	fartuch koła tylnego	2
10	A03-3901033	Nakładka	2
11	PN-78/M-82005	Podkładka 6.4-Fe/Zn9c	6
12	PN-85/M-82105	Śruba M6x16-5-B-Fe/Zn5c	6
13	PN-86/M-82144	Nakrętka M6-5-B-Fe/Zn5c	26
14	L11-8500039	Błotnik tylny kpl.	4
15	PN-76/M-82406	Śruba M6x35-4.8-B-Fe/Zn5c	20
16	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z6,1-Fe/Zn9c	20
17	L11-8501004	Gniazdo pałąków ^{2), 4)}	8
18	L11-8501011	Pokrywa ^{2), 4)}	8
19	PN-85/M-82505	Wkręt 4x20-HD-B-Ms ^{3), 4)}	16
20	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c	10
21	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z10,2-Fe/Fg	10
22	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	10
23	PN-85/M-82242	Śruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c	10
24	PN-76/M-82406	Śruba M8x40-4.8-B-Fe/Zn5c	4
25	L11-8501035	Zawiasa ⁵⁾	11

- 1) Do samochodu A16B.
- 2) W samochodzie A16B - 6 szt.
- 3) W samochodzie A16B - 12 szt.
- 4) W samochodach z pałąkami jest dołączana do wyposażenia.
- 5) W samochodzie A16B - 9 szt.
- 6) W samochodzie A16B - 39 szt.


Zmiana	Wprowadzenie	Stopień zamienności
--------	--------------	---------------------

Zuk

ŚCIANY SKRZYNY ŁADUNKOWEJ (A11B)

1987-05

85.05




Poz.	Nr części	Nazwa części
1	L11-8502216	Ściana boczna
1	L11-8502210	Ściana prawa kpl. 1)
1	L11-8502211	Ściana lewa kpl. 1)
1	L11-8502214	Ściana prawa kpl. 1), 2)
1	L11-8502215	Ściana lewa kpl. 1), 2)
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M8-5-B-Fe/Zn5c
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg
4	L11-8503236	Zaczep prawy kpl.
4	L11-8503240	Zaczep prawy
5	PN-85/M-82207	Wkręt M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c
6	L11-8503052-1	Łańcuszek zabezpieczający kpl.
7	30-8401901	Wkręt M6
8	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c
9	L11-8502240	Zawiasa kpl.
10	PN-79/M-83104	Wkręt AGb3,9x19-Fe/Zn5c
11	L11-8503260	Zaczep opończy kpl.
12	L11-8503216	Ściana tylna
12	L11-8503210	Ściana tylna kpl. 3)
12	L11-8503214	Ściana tylna kpl. 2), 3)
13	L11-8503248	Łańcuch kpl.
14	L11-8502086	Pokrowiec łańcucha
15	L11-8503237	Zaczep lewy kpl.
15	L11-8503241	Zaczep lewy
16	PN-76/M-82406	Śruba M6x30-4.8-Fe/Zn5c
17	PN-59/M-82030	Podkładka 8,6-Fe/Zn5c
18	L11-8502250	Zaczep łańcucha
19	L11-8502069	Hak skrzyni ładunkowej lewy kpl.
20	L11-8502265	Hak ścięty
21	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x50/44-Fe/Zn5c
24	L11-8502068	Hak prawy kpl.
25	L11-8502264	Zaczep opończy
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-B-Fe/Zn5c
27	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności



Poz.	Nr części	Nazwa części	Sr.
1	16-8502020	Ściana boczna skrzyni	2
1	16-8502010	Ściana skrzyni prawa ¹⁾	1
1	16-8502011	Ściana skrzyni lewa ¹⁾	1
1	16-8502012	Ściana skrzyni prawa ^{1), 2)}	1
1	16-8502013	Ściana skrzyni lewa ^{1), 2)}	1
2	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-8-Fe/Zn5c	1
3	PN-77/M-82008	Podkładka sprężysta Z8,2-Fe/Fg	1
4	L11-8503236	Zaczep prawy kpl.	1
4	L11-8503240	Zaczep prawy	1
5	PN-85/M-82207	Wkręt M10x35-4.8-8-Fe/Zn5c	1
6	L11-8503052-1	Łańcuszek zabezpieczający kpl.	1
7	30-8401901	Wkręt M6	1
8	PN-75/M-82151	Nakrętka ZM6-4-Fe/Zn5c	1
9	L11-8502240	Zawieszka kpl.	1
10	PN-79/M-83104	Wkręt M10x19-Fe/Zn5c	1
11	L11-8503260	Zaczep opończy kpl.	1
12	L11-8503216	Ściana tylna skrzyni	1
12	L11-8503210	Ściana tylna kpl. ³⁾	1
12	L11-8503214	Ściana tylna kpl. ^{2), 3)}	1
13	L11-8502248	Łańcuch kpl.	1
14	L11-8502086	Podkrowiec łańcucha	1
15	L11-8503237	Zaczep lewy kpl.	1
15	L11-8503241	Zaczep lewy	1
16	PN-82/M-82406	Śruba M6x30-4.8-Fe/Zn5c	1
17	PN-59/M-82030	Podkładka 8,5-Fe/Zn9c	1
18	L11-8502250	Zaczep łańcucha	1
19	L11-8502069	Hak lewy kpl.	1
20	L11-8502265	Zaczep opończy ścięty	1
21	PN-76/M-82001	Zawlecza S-Zn-2x14	1
22	PN-78/M-82005	Podkładka 8,4-Fe/Zn9c	1
23	PN-63/M-83002	Sworzeń 8x50/44-Fe/Zn5c	1
24	L11-8502068	Hak prawy kpl.	1
25	L11-8502264	Zaczep opończy	1
26	PN-86/M-82144	Nakrętka M10-5-8-Fe/Zn5c	1
27	PN-59/M-82030	Podkładka 10,5-Fe/Zn9c	1


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**PAŁAKI I OPOŃCZA (A11B)**

1987-05

87.01

Poz.	Nr części	Nazwa części	Sz.
1	L11-8701008	Opończa ze sznurem kpl. 1), 3)	1
1	L11-8701011-1	Opończa ze sznurem kpl. 2), 3)	1
1	L11-8701211	Opończa ze sznurem kpl. 3)	1
2	L11-8701125	Listwa usztywniająca opończę	4
2	L11-8701225	Listwa usztywniająca opończę	2
3	L11-8701120	Sznur opończy kpl.	2
4	L03-6001020-3	Łącznik pałaków kpl.	3
5	L11-8702120	Pałak przedni kpl.	1
6	L11-8702045-1	Pałak środkowy kpl.	2
7	L11-8702055-1	Pałak tylny kpl.	1
8	L11-8702035	Uchwyt pałaków	8
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8-Fe/Zn5c	14
10	L11-8702160	Nadstawka ścian bocznych kpl.	2
11	L11-8702041	Uchwyt nadstawki	6

1) Opończa z tkaniny brezentowej.


2) Opończa z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

3) Nie stosować do czasu uruchomienia produkcji opończy L11-8701211 z szerszą listwą L11-8701225 oraz jako drugą wersję

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności





Poz.	Nr części	Nazwa części	Szt.
1	L03-8701202	Opańcza kpl. z listwami ¹⁾	1
1	L03-8701002	Opańcza kpl. z listwami ¹⁾ , 2)	1
1	L03-8701210	Opańcza kpl. ¹⁾	1
1	L03-8701010	Opańcza kpl. ¹⁾ , 2)	1
1	L03-8701000-1	Opańcza kpl. ³⁾	1
2	L03-6002086	Listwa usztywniająca	4
2	L03-6002256	Listwa usztywniająca	2
3	L03-6002027	Sznur opańczy kpl.	2
4	L03-6001020-2	Łącznik pałaków kpl.	3
5	L03-6001010-2	Pałak przedni i środkowy	2
6	L03-6001011-2	Pałak tylny kpl.	1

1) Opańcza z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

2) Stosować do czasu uruchomienia produkcji opańczy L03-8701202 i L03-8701210 z szerszymi listwami - L03-6002256 oraz jako drugą wersję.

3) Opańcza z tkaniny brezentowej.



Poz.	Nr części	Nazwa części	Str.
1	16-8701008	Opończa kpl. ze sznurem i listwami ^{1),3)}	1
1	16-8701010	Opończa kpl. ze sznurem i listwami ^{2),3)}	1
1	16-8701208	Opończa ze sznurem i listwami	1
2	16-8701106	Listwa usztywniająca ³⁾	4
2	16-8701206	Listwa usztywniająca	2
3	16-8701100	Sznur opończy kpl.	1
4	L03-6001020-2	Łącznik pałaków kpl.	2
5	16-8702120	Pałak przedni kpl.	1
6	16-8702045-1	Pałak środkowy kpl.	1
7	16-8702055-1	Pałak tylny kpl.	1
8	16-8702035	Uchwyt pałaków	1
9	PN-85/M-82105	Śruba M6x12-5.8-8-Fe/Zn5c	10
10	16-8702160	Nadstawka ścian bocznych	2
11	L11-8702041	Uchwyt nadstawki	4

1) Opończa z tkaniny powlekanej PCV (plawil).

2) Opończa z tkaniny brezentowej.

3) Stosować do czasu uruchomienia produkcji opończy 16-8701208 z szerszymi listwami L16-8701206 oraz jako drugą wersję.


Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności

Zuk**CZĘŚCI SKŁADOWE (WYTŁOCZKI)
NADWOZIA**

1987-09

50.05

Poz.	Nr części	Nazwa części
1	17-5000485	Nadwozie M17B kpl. gruntowane
2	L05-5702023	Część tylna dachu
3	L05-5702021	Część środkowa dachu
4	L05-5702020-1	Część przednia dachu
5	17-5107020	Blacha kabiny
5	17-5107010	Blacha kabiny ¹⁾
6	17-5101380	Plat przedni kpl.
7	17-5100058	Naroznik przedni prawy
7	17-5100062	Naroznik przedni prawy
8	17-5101363	Blotnik przedni lewy
9	17-5101362	Blotnik przedni prawy
10	17-5101121	Podkoźnik lewy kpl.
11	17-5101120	Podkoźnik prawy kpl.
12	17-5100059	Naroznik przedni lewy
12	17-5100063	Naroznik lewy przedni
13	17-5101141	Światła lewa kpl.
14	17-5101150	Światła prawa kpl.
15	K03-5101028-2	Stopień kabiny prawy
15	K03-5101027-2	Stopień kabiny lewy
16	17-5104170	Belka dolna kpl. prawa
16	17-5105171	Belka dolna kpl. lewa
16	K03-5401116	Belka dolna prawa
16	K03-5401115	Belka dolna lewa
17	17-5104070	Poszycie belki prawej kpl.
17	17-5105071	Poszycie belki lewej kpl.
17	17-5104072	Poszycie belki dolnej prawej
17	17-5105073	Poszycie belki dolnej lewej
18	K03-5401032-2	Poszycie słupka kpl. prawe
18	K03-5401031-2	Poszycie słupka kpl. lewe
19	L05-8504032	Stopień drzwi bocznych
20	17-5101063	Plat podłogi kabiny
21	L05-8504099	Wzmocnienie drzwi bocznych
22	K05-8504098	Poszycie zewnętrzne drzwi bocznych
23	L05-8504030	Belka podprogowa
24	L05-8504097	Nakładka poszycia

Zmiana

Wprowadzenie

Stopień zamienności